





Install with screws / Installer avec des vis / Namestite z vijaki


Included / Inclus / Vključeno




1






2



3




Install with adhesive pads / Installer avec des tampons adhésifs / Namestite z lepilnimi blazinicami




Connect to the Smart Driver / Connectez-vous au Smart Driver / Povežite se z Smart Driver


1.




2.




3.




1.



2.



3.




Repeat this process for each switch.


Répétez ce processus pour chaque commutateur.

Ta postopek ponovite za vsako stikalo.


1.



2.



3.




Repeat this process for each switch.


Répétez ce processus pour chaque commutateur.

Ta postopek ponovite za vsako stikalo.



Operation - Single Colour / Fonctionnement - Unicolore /
Delovanje - enobarvno



Operation - CCT / Fonctionnement - CCT / Operacija - CCT




Unpair the devices / Dissocier les appareils /
Prekinite seznanjanje naprav




CCT & TrioTone™ Function (SE782990 Only) / Fonction CCT et TrioTone™ (SE782990 uniquement) / Funkcija CCT in TrioTone™ (samo SE782990)


1.





2.



3.



Push both buttons
simultaneously.
**Appuyez sur les deux
boutons simultanément.**
Pritisnite oba gumba hkrati



English

You can use multiple switches to control all of the lights plugged in to one Smart Driver. Also, you can use one switch to control multiple Smart Drivers.









French


Vous pouvez utiliser plusieurs commutateurs pour contrôler toutes les lumières branchées sur un pilote intelligent. En outre, vous pouvez utiliser un commutateur pour contrôler plusieurs pilotes intelligents.

Slovenian

Za upravljanje vseh luči, priključenih na en pametni gonilnik, lahko uporabite več stikal. Z enim stikalom lahko upravljate tudi več pametnih gonilnikov.

Control options / Options de contrôle / Možnosti nadzora





Wattage
Puissance
Moč

N/A

IP Rating
Classement IP
IP zaščita

IP67

Input Voltage
Tension d'entrée
Vhodna napetost

N/A

Colour temperature
Température de couleur
Temperatura barve

N/A

WARNING:

Read these instructions carefully before proceeding. Keep these instructions in a safe place for future reference.

IMPORTANT:

We recommend that you consult a qualified electrician. All electrical Installation must be carried out in accordance with current IEE wiring regulations (BS7671).

SAFETY WARNINGS:

- These products must not be modified in any way or installed in any other way than dictated in these instructions.
- Any modifications may render the product unsafe and will void the products warranty.
- This product is for indoor use only.
- Keep out of moisture and use only in dry rooms.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)

The symbol on the product and/or accompanying document, the crossed out wheellie bin, indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic waste.

MAINTENANCE

- Ensure that the power is disconnected prior to cleaning.
- Wipe over with a cloth periodically.
- Do not use harsh chemical solvents, this may dis-colour or damage the finish.

NOTE

- Please ensure you use an appropriate driver with an adequate max wattage.
- Do not overload the LED Driver.

ATTENTION:

Veillez lire attentivement les instructions avant d'entre pendre l'installation du produit. Il est conseillé de conserver ces instructions dans un endroit sûr pour les consulter plus tard.

IMPORTANT:

Nous vous recommandons de consulter un électricien qualifié.
Toute installation électrique doit être effectuée conformément aux réglementations de câblage IEE en vigueur (BS7671).

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ:

- Ces produits ne doivent être modifiés, toute modification peut entraîner la déchéance de la garantie et rendre le produit dangereux.
- Ce produit convient uniquement à un usage intérieur.
- Tenir à l'écart de l'humidité et utiliser uniquement dans des pièces sèches.

DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

Le symbole sur le produit et / ou le document d'accompagnement, la poubelle à roulettes barrée, indique que ce produit ne peut pas être traité avec les déchets ménagers. Au lieu de cela, il devrait être remis au point de collecte concerné pour le recyclage des déchets électriques et électroniques.

ENTRETIEN

- Assurez-vous que l'alimentation est débranchée avant le nettoyage.
- Essayez régulièrement avec un chiffon.
- N'utilisez pas de solvants chimiques corrosifs, cela pourrait décolorer ou endommager le fini.

REMARQUE

- Veuillez vous assurer d'utiliser un DRIVER LED approprié avec une puissance maximale adéquate.
- Ne surchargez pas le driver de LED.

OPOZORILO:

Pred pričetkom uporabo natančno preberite navodila. Navodila shranite na varno v primeru kasnejše uporabe.

POMEMBNO:

Priporočamo, da se pred namestitvijo posvetujete s pooblaščenim električarjem. Vsa električna inštalacija mora biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi IEE o ožičenju (BS7671).

VARNOSTNA OPOZORILA:

- Teh izdelkov ne smete na noben način spreminjati ali nameščati drugače, kot je navedeno v navodilih.
- Predelava izdelka ni dovoljena. V primeru kakršnihkoli sprememb ali predelave izdelka lahko izničite garancijo in izdelek lahko postane nevaren.
- Ta izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih.
- Izdelek hranite izven dosega vlage in ga uporabljajte samo v suhih prostorih.

ODPADNA ELEKTRIČNA IN LEKTRONSKA OPREMA (WEEE)

Simbol na izdelku ali priloženih navodilih, prečrtan zaboj za smeti, označuje, da se s tem izdelkom ne ravna kot z odpadki iz gospodinjstva, temveč se ga mora predati na ustrezno zbirno mesto za električni in elektronski odpad.

VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem se prepričajte, da je naprava izklopljena iz omrežja.
- Izdelek občasno obrišite z mehko krpo, da ne poškodujete zaključnega sloja.
- Ne uporabljajte močnih kemičnih sredstev, saj lahko z njimi spremenite barvo ali poškodujete zaključni sloj.

OPOMBA

- Prepričajte se, da uporabljate ustrezen gonilnik z ustrezno maksimalno močjo.
- Ne preobremenite LED gonilnika.