

3663602459347
3663602459330

WDH-1920EA-25R

V30621 BX220IM/B3

EN Safety FR Sécurité
PL Bezpieczeństwo RO Siguranță

EN 4 PL 19
FR 11 RO 26

EN Guarantee FR Garantie
PL Gwarancja RO Garanție

EN 33 PL 35
FR 34 RO 36

EN Preparation FR Préparation
PL Przygotowanie RO Pregătire

EN 37 PL 39
FR 38 RO 40

EN Product description FR Description du produit
PL Opis produktu RO Descrierea produsului 41

EN Use FR Utilisation
PL Użytkowanie RO Utilizare

EN 42 PL 48
FR 45 RO 51

EN Care & maintenance FR Entretien et maintenance
PL Pielęgnacja i konserwacja RO Îngrijire și întreținere

EN 54 PL 62
FR 58 RO 66

EN Please read the following instructions carefully before using the appliance and retain for further reference.

FR Veuillez lire attentivement les instructions sui-vantes avant d'utiliser le climatiseur et conservez le présent manuel d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

PL Przed użyciem klimatyzatora proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

RO Citiţi cu atenţie instrucţiunile de mai jos înainte de a utiliza aparatul de aer condiţionat şi păstraţi-le pentru a le putea consulta pe viitor.



[01] x 1



[02] x 1

EN Safety FR Sécurité
PL Bezpieczeństwo RO Siguranță

WARNING!
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT.

PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND RETAIN FOR FURTHER REFERENCE.

- ☑ CAUTION - Fire, electric shock, physical injury and property damage hazards.
- ☑ To use the appliance, always follow the instructions for assembly, use and maintenance as well as usage cautions.
- ☑ Do not wet the housing or control panel.
- ☑ Do not cover the air outlet while in use.
- ☑ Do not allow children to play with the control or drop any objects into the air outlet.
- ☑ Do not place any objects or let any person sit on top of the unit.
- ☑ Always turn the unit off and remove the power plug from the socket when cleaning or for any other maintenance operation.
- ☑ Do not attempt to remove any part of the casing unless by an authorised technician.
- ☑ Remove the plug from the socket if the unit is not being used for a long period.
- ☑ Always connect this appliance to a 220-240 V~ mains power socket.
- ☑ Do not operate the unit with damaged plug or loose socket point.
- ☑ Please note this product has non serviceable parts. The coolant gas in this appliance cannot be replaced / regassed.
- ☑ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a

safe way and understand the hazards involved.

- ☑ Children shall not play with the appliance.
- ☑ Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- ☑ Make sure that the back of the unit is at least 30 cm or more from a wall. Do not place the unit in front of curtains or drapes in case they fall against the back air intake.
- ☑ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- ☑ If using this appliance with an extension lead do not exceed the maximum rated wattage of the extension lead.
- ☑ Do not use this appliance in bathrooms or wet room environments/locations.
- ☑ The appliance shall not be installed in a laundry room. Appliance must not be used in closed cupboards or changing rooms. Do not cover the appliance with clothing or any other fabric.
- ☑ Appliance must be kept at a suitable distance from walls, furniture and curtains to prevent them from overheating due to poor ventilation.
- ☑ Appliance should not be used when no one is at home. If you are away for long periods of time, turn off the power and remove the plug from the socket.
- ☑ The filter should be cleaned or replaced periodically to prevent insufficient air flow caused by a build-up of dust particles. Poor air flow will cause overheating, reduce the performance of the unit and add more risk.
- ☑ This appliance is designed for INDOOR DOMESTIC USE ONLY.

WARNING!

Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.

The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater. Do not pierce or burn.

Be aware that refrigerants may not contain an odour, Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than 4 m^2.

NOTE The manufacturer may provide other suitable examples or may provide additional information about the refrigerant odour.

- ☑ Warning: Keep ventilation opening clear of obstruction.
- ☑ Warning: the appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as specified for operation;
- ☑ Warning: the appliance shall be stored in a room without continuously operating open flames (for example an operating gas appliance) and ignition sources (for example an operating electric heater).
- ☑ Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or detection of refrigerant leaks. A halide torch (or any other detector using a naked flame) shall not be used.
- ☑ For leak detection, the use of detergents containing chlorine shall be avoided.
- ☑ If a leak is suspected, all naked flames shall be removed/ extinguished. Call the service agent immediately and keep far away from the product.
- ☑ If disposal or decommissioning is needed, please contact the service agent or authorized personal to do it. Do not dispose and decommission the product yourself.
- ☑ The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations;

- ☑ The maximum refrigerant charge amount: 115g.
- ☑ An unventilated area where the appliance using flammable refrigerants is installed shall be so constructed that should any refrigerant leak, it will not stagnate so as to create a fire or explosion hazard.
- ☑ The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.
- ☑ Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp edges or any other adverse environmental effects. The check shall also take into account the effects of aging or continual vibration from sources such as compressors or fans.
- ☑ The following leak detection methods are deemed acceptable for systems containing flammable refrigerants.
- ☑ Electronic leak detectors shall be used to detect flammable refrigerants, but the sensitivity may not be adequate, or may need re-calibration. (Detection equipment shall be calibrated in a refrigerant-free area.) Ensure that the detector is not a potential source of ignition and is suitable for the refrigerant used. Leak detection equipment shall be set at a percentage of the LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the refrigerant employed and the appropriate percentage of gas (25 % maximum) is confirmed.
- ☑ Leak detection fluids are suitable for use with most refrigerants but the use of detergents containing chlorine shall be avoided as the chlorine may react with the refrigerant and corrode the copper pipe-work.
- ☑ If a leak is suspected, all naked flames shall be removed/extinguished.
- ☑ If a leakage of refrigerant is found which requires brazing, all of the refrigerant shall be recovered from the system, or isolated (by means of shut off valves) in a part of the system remote from the leak.

Oxygen free nitrogen (OFN) shall then be purged through the system both before and during the brazing process.

- ☑ Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar with the equipment and all its detail. It is recommended good practice that all refrigerants are recovered safely. Prior to the task being carried out, an oil and refrigerant

sample shall be taken in case analysis is required prior to re-use of reclaimed refrigerant. It is essential that electrical power is available before the task is commenced.

- ☑ Become familiar with the equipment and its operation.
- ☑ Isolate system electrically.
- ☑ Before attempting the procedure ensure that
- ☑ mechanical handling equipment is available, if required, for handling refrigerant cylinders;
- ☑ all personal protective equipment is available and being used correctly;
- ☑ the recovery process is supervised at all times by a competent person;
- ☑ recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.
- ☑ Pump down refrigerant system, if possible.
- ☑ If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from various parts of the system.
- ☑ Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place.
- ☑ Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer's instructions.
- ☑ Do not overfill cylinders. (No more than 80 % volume liquid charge).
- ☑ Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily.
- ☑ When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that the cylinders and the equipment are removed from site promptly and all isolation valves on the equipment are closed off.
- ☑ Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it has been cleaned and checked.
- ☑ Equipment shall be labelled stating that it has been de-commissioned and emptied of refrigerant. The label shall be dated and signed. Ensure that there are labels on the equipment stating the equipment contains flammable refrigerant.

- ☑ When removing refrigerant from a system either for servicing or decommissioning, it is recommended good practice that all refrigerants are removed safely.
- ☑ When transferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant recovery cylinders are employed. Ensure that the correct number of cylinders for holding the total system charge are available. All cylinders to be used are designated for the recovered refrigerant and labelled for that refrigerant (i.e. special cylinders for the recovery of refrigerant). Cylinders shall be complete with pressure relief valve and associated shut-off valves in good working order. Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs.
- ☑ The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions concerning the equipment that is at hand and shall be suitable for the recovery of flammable refrigerants. In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available and in good working order. Hoses shall be complete with leak-free disconnect couplings and in good condition. Before using the recovery machine, check that it is in satisfactory working order, has been properly maintained and that any associated electrical components are sealed to prevent ignition in the event of a refrigerant release. Consult manufacturer if in doubt.
- ☑ The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct recovery cylinder, and the relevant Waste Transfer Note arranged. Do not mix refrigerants in recovery units and especially not in cylinders.
- ☑ If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been evacuated to an acceptable level to make certain that flammable refrigerant does not remain within the lubricant. The evacuation process shall be carried out prior to returning the compressor to the suppliers. Only electric heating to the compressor body shall be employed to accelerate this process. When oil is drained from a system, it shall be carried out safely.

Read operator’s manual.

Operator’s manual
operating instructions.

Service indicator;
read technical manual.

Caution: risk of fire.

EN Safety FR Sécurité
PL Bezpieczeństwo RO Siguranță

AVERTISSEMENT
LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE CLIMATISEUR ET CONSERVEZ LE PRÉSENT MANUEL D'UTILISATION AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

- ☑ ATTENTION : risques d'incendie, d'électrocution, de blessures et de dommage matériel.
- ☑ Suivez toujours les instructions de montage, d'utilisation et d'entretien ainsi que les précautions d'utilisation lorsque vous utilisez le ventilateur.
- ☑ Veillez à ne pas mouiller le boîtier ou le panneau des commandes.
- ☑ Ne pas couvrir l'orifice de sortie d'air en cours d'utilisation.
- ☑ Ne pas laisser les enfants jouer avec la (télé) commande ou faire tomber des objets dans l'orifice de sortie d'air.
- ☑ Ne pas poser des objets sur l'appareil, ni laisser personne s'asseoir sur celui-ci.
- ☑ Mettez toujours hors tension l'appareil, puis retirez la fiche d'alimentation de la prise lorsque vous procédez à son nettoyage ou pour effectuer tous autres travaux d'entretien.
- ☑ Ne tentez de retirer aucune pièce du boîtier, à moins que cette opération ne soit effectuée par un technicien agréé.
- ☑ Retirez la fiche de la prise en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil.
- ☑ Branchez toujours l'appareil à une prise secteur 220-240 V~.
- ☑ Ne pas utiliser l'appareil lorsque sa fiche d'alimentation est endommagée ou la prise desserrée.

- ☑ Remarque importante : aucune pièce du produit ne requiert d'entretien. Impossible de remplacer/ regazéifier le gaz réfrigérant contenu dans cet appareil.
- ☑ Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans ainsi que des personnes ayant des capacités physiques, mentales, sensorielles réduites ainsi que celles manquant d'expérience et de connaissances, uniquement si elles sont surveillées ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et ont compris les risques encourus.
- ☑ Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- ☑ Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ☑ Veillez à prévoir au minimum un espace de 30 cm ou plus entre le dos de l'appareil et un mur. Ne pas placer l'appareil devant des rideaux ou tentures, car ceux-ci risquent de tomber et de recouvrir l'entrée d'air à l'arrière.
- ☑ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ☑ En cas d'utilisation de cet appareil avec une rallonge, ne pas dépasser la puissance nominale maximale de celle-ci.
- ☑ Ne pas utiliser cet appareil dans des salles de bain ou des pièces/endroits humides.
- ☑ Cet appareil ne doit pas être utilisé dans des armoires fermées ou des vestiaires. Ne pas couvrir l'appareil à l'aide de vêtements ou de tous autres textiles.
- ☑ Il convient de prévoir une distance adéquate par rapport aux murs, meubles et rideaux afin de prévenir toute surchauffe de ceux-ci liée à une mauvaise aération.
- ☑ L'appareil ne doit pas être utilisé lorsque personne n'est à la maison. En cas d'absence prolongée, mettez l'appareil hors tension et retirez la fiche de la prise.
- ☑ Le filtre doit être nettoyé ou remplacé périodiquement afin d'éviter un débit d'air insuffisant causé par une accumulation de particules de poussières. Un mauvais débit d'air provoquera une surchauffe, réduira les performances de l'appareil et augmentera les risques.

☑ Cet appareil est destiné EXCLUSIVEMENT À UNE UTILISATION DOMESTIQUE À L'INTÉRIEUR. Cet appareil ne doit pas être installé dans une buanderie.

AVERTISSEMENT !

DN'utilisez aucun dispositif pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer, autres que ceux recommandés par le fabricant.

L'appareil doit être rangé dans une pièce sans source d'inflammation en fonctionnement continu (comme une flamme nue, un appareil à gaz en fonctionnement ou un appareil de chauffage électrique en fonctionnement). Ne percez pas et ne brûlez pas l'appareil.

Soyez conscient(e) que les réfrigérants peuvent ne pas émettre d'odeur. L'appareil doit être installé, utilisé et rangé dans une pièce dont la surface de sol est supérieure à 4 m^2.

REMARQUE : le fabricant peut fournir d'autres exemples appropriés ou des informations supplémentaires sur l'odeur du réfrigérant.

☑ Avertissement : Gardez toutes les ouvertures de ventilation sans obstruction. L'appareil doit être nettoyé exclusivement de la manière préconisée par le fabricant.

☑ Avertissement : L'appareil doit être rangé dans un endroit bien ventilé, et la taille de la pièce doit correspondre à celle spécifiée pour le fonctionnement ;

☑ Avertissement : L'appareil doit être rangé dans une pièce sans flammes nues (par exemple un appareil à gaz en marche) et sans sources d'inflammation (par exemple un chauffage électrique en fonctionnement continu).

☑ En aucun cas, des sources d'inflammation potentielles ne doivent être utilisées pour rechercher ou détecter des fuites de réfrigérant. L'appareil doit être installé conformément aux réglementations de câblage nationales ; Une torche aux halogénures (ou tout autre détecteur utilisant une flamme nue) ne doit pas être utilisée.

- ☑ Pour la détection des fuites, l’utilisation de détergents contenant du chlore doit être évitée.
- ☑ Si une fuite est suspectée, toutes les flammes nues doivent être retirées / éteintes. Appelez immédiatement l’agent de service et éloignez-vous du produit.
- ☑ Si une mise au rebut ou une mise hors service est nécessaire, veuillez contacter l’agent de service ou le personnel autorisé pour le faire. Ne jetez pas et ne mettez pas le produit hors service vous-même.
- ☑ L’appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales concernant les câblages électriques.
- ☑ La quantité maximale de charge de réfrigérant : 115 g ;
- ☑ Une zone non ventilée où est installé l’appareil utilisant des réfrigérants inflammables doit être agencée de manière à ce que toute fuite de réfrigérant ne stagne pas car cela pourrait créer un risque d’incendie ou d’explosion.
- ☑ L’appareil doit être rangé de manière à éviter tout dommage mécanique.
- ☑ Vérifiez que le câblage ne sera pas soumis à l’usure, à la corrosion, à une pression excessive, à des vibrations, à des arêtes vives ou à tout autre effet néfaste sur l’environnement. La vérification doit également prendre en compte les effets du vieillissement ou des vibrations continuelles provenant de sources telles que les compresseurs ou les ventilateurs.
- ☑ Les méthodes de détection des fuites suivantes sont jugées acceptables pour les systèmes contenant des frigorigènes inflammables.
- ☑ Des détecteurs de fuites électroniques doivent être utilisés pour détecter les réfrigérants inflammables, mais la sensibilité peut ne pas être adéquate ou nécessiter un re-calibrage. (L’équipement de détection doit être calibré dans une zone sans fluide frigorigène). Assurez-vous que le détecteur n’est pas une source potentielle d’inflammation et qu’il convient au réfrigérant utilisé. L’équipement de détection de fuites doit être réglé sur un pourcentage de la limite inférieure d’inflammabilité du réfrigérant et doit être calibré avec le réfrigérant utilisé et le pourcentage de gaz approprié

(25% maximum).

- ☑ Les fluides de détection des fuites peuvent être utilisés avec la plupart des réfrigérants, mais l'utilisation de détergents contenant du chlore doit être évitée car le chlore peut réagir avec le réfrigérant et corroder les conduites en cuivre.
- ☑ Si une fuite est suspectée, toutes les flammes nues doivent être retirées / éteintes.
- ☑ Si une fuite de réfrigérant nécessitant un brasage est détectée, tout le réfrigérant doit être récupéré du système ou isolé (au moyen de vannes d'arrêt) dans une partie du système éloignée de la fuite. L'azote sans oxygène (OFN) doit ensuite être purgé à travers le système avant et pendant le processus de brasage.
- ☑ Avant d'exécuter cette procédure, il est essentiel que le technicien connaisse parfaitement l'équipement et tous ses détails. Il est recommandé, conformément aux bonnes pratiques, de récupérer tous les réfrigérants en toute sécurité. Avant l'exécution de la tâche, un échantillon d'huile et de réfrigérant doit être prélevé au cas où une analyse serait nécessaire avant de réutiliser le réfrigérant récupéré. Il est essentiel que l'alimentation électrique soit disponible avant le début de la tâche.
- ☑ Familiarisez-vous avec l'équipement et son fonctionnement.
- ☑ Isolez le système électriquement.
- ☑ Avant de réaliser la procédure, assurez-vous :
- ☑ qu'un équipement de manutention mécanique est disponible, si nécessaire, pour la manipulation des bouteilles de réfrigérant ;
- ☑ qu'un équipement de protection individuelle est disponible et utilisé correctement ;
- ☑ que le processus de récupération est constamment supervisé par une personne compétente ;
- ☑ que l'équipement de récupération et les bouteilles sont conformes aux normes appropriées.
- ☑ Pompez le système de réfrigérant, si possible.
- ☑ Si l'aspiration n'est pas possible, créez un collecteur de manière à ce que le réfrigérant puisse être éliminé des diverses parties du système.

- ☑ Assurez-vous que la bouteille est située sur la balance avant la récupération.
- ☑ Démarrez la machine de récupération et utilisez-la conformément aux instructions du fabricant.
- ☑ Ne remplissez pas trop les bouteilles, (pas plus de 80% du volume de charge liquide).
- ☑ N'excédez pas la pression maximale de service de la bouteille, même temporairement même temporairement.
- ☑ Une fois les bouteilles remplies correctement et le processus terminé, assurez-vous que les bouteilles et l'équipement sont retirés du site rapidement et que toutes les vannes d'isolement de l'équipement sont refermées.
- ☑ Le réfrigérant récupéré ne doit pas être chargé dans un autre système de réfrigération à moins d'avoir été nettoyé et vérifié.
- ☑ L'équipement doit porter une étiquette indiquant qu'il a été mis hors service et vidé du réfrigérant. L'étiquette doit être datée et signée. Assurez-vous qu'il y a des étiquettes sur l'équipement indiquant que celui-ci contient du réfrigérant inflammable.
- ☑ Lorsque vous retirez du fluide frigorigène d'un système, que ce soit pour un entretien ou une mise hors service, il est recommandé de procéder à l'élimination de tous les fluides frigorigènes en toute sécurité.
- ☑ Lors du transfert de réfrigérant dans des bouteilles, veillez à n'utiliser que des bouteilles de récupération de réfrigérant appropriées. Assurez-vous que le nombre correct de bouteilles permettant de contenir la charge totale du système est disponible. Toutes les bouteilles à utiliser doivent être désignées pour le réfrigérant récupéré et étiquetées pour ce réfrigérant (c'est-à-dire des bouteilles spéciales pour la récupération du réfrigérant). Les bouteilles doivent être équipées d'une soupape de surpression et des vannes d'arrêt correspondantes en bon état de fonctionnement. Les bouteilles de récupération doivent être vides et, si possible, refroidies avant la récupération.

- ☑ L'équipement de récupération doit être en bon état de fonctionnement, avec un ensemble d'instructions concernant l'équipement disponible et doit être adapté à la récupération des réfrigérants inflammables. En outre, un ensemble de balances étalonnées doit être disponible et en bon état de fonctionnement. Lorsque vous retirez du fluide frigorigène d'un système, que ce soit pour un entretien ou une mise hors service, il est recommandé de procéder à l'élimination de tous les fluides frigorigènes en toute sécurité. Les tuyaux doivent être complets avec des raccords à désaccouplement sans fuite et en bon état. Avant d'utiliser la machine de récupération, assurez-vous qu'elle est en bon état de fonctionnement, correctement entretenue et que tous les composants électriques associés sont scellés afin d'empêcher l'inflammation en cas de relâchement du réfrigérant. Consultez le fabricant en cas de doute. Le fluide frigorigène récupéré doit être renvoyé au fournisseur du fluide frigorigène dans la bouteille de récupération appropriée, et le billet de transfert de déchets correspondant doit être mis en place. Ne mélangez pas les réfrigérants dans les unités de récupération et en particulier dans les bouteilles.
- ☑ Le fluide frigorigène récupéré doit être renvoyé au fournisseur du fluide frigorigène dans la bouteille de récupération appropriée, et le billet de transfert de déchets correspondant doit être mis en place. Ne mélangez pas les réfrigérants dans les unités de récupération et en particulier dans les bouteilles.
- ☑ Si les compresseurs ou les huiles de compresseur doivent être éliminés, assurez-vous qu'ils ont été vidés jusqu'à un niveau acceptable pour vous assurer que le réfrigérant inflammable ne reste pas dans le lubrifiant. Le processus d'évacuation doit être effectué avant de renvoyer le compresseur aux fournisseurs. Seul un chauffage électrique du boîtier du compresseur doit être utilisé pour accélérer ce processus. Lorsque l'huile est vidangée d'un système, cela doit être effectué en toute sécurité.

Lire le manuel d'instructions.

Manuel d'instructions ;
instructions d'utilisation.

Indicateur d'entretien ;
lire le manuel technique.

Avertissement : risque d'incendie.

EN Safety FR Sécurité
PL Bezpieczeństwo RO Siguranță

OSTRZEŻENIE

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PRODUKTU NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TYMI INSTRUKCJAMI I ZACHOWAĆ JE W BEZPIECZNYM MIEJSCU.

PRZED UŻYCIEM KLIMATYZATORA PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.

- ☑ UWAGA - Zagrożenie pożarem, porażeniem prądem, urazami i uszkodzeniem mienia.
- ☑ Używając klimatyzator zawsze należy postępować zgodnie z instrukcjami montażu, użytkowania i konserwacji, jak również ostrzeżeniami o użytkowaniu.
- ☑ Nie moczyć obudowy, ani panelu sterowania.
- ☑ Nie zakrywać wylotów powietrza podczas używania produktu.
- ☑ Nie dopuszczać, aby dzieci bawiły się panelem sterowania, ani nie wkładać żadnych przedmiotów do wylotu powietrza.
- ☑ Nie siadać na wierzchu urządzenia, ani nie kłaść żadnych przedmiotów.
- ☑ Podczas czyszczenia lub podczas innych zabiegów konserwacyjnych zawsze wyłączać zasilanie i wyjmować wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- ☑ Nie demontować żadnych elementów obudowy, chyba że robi to wykwalifikowany technik.
- ☑ Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- ☑ Urządzenie zawsze podłączać do gniazdka sieciowego 220-240 V~.
- ☑ Nie używać urządzenia z uszkodzoną lub luźną wtyczką kabla zasilania.
- ☑ Należy pamiętać, że urządzenie nie posiada części, podlegających

serwisowaniu. Czynnika chłodzącego nie można wymienić, ani zregenerować.

- ☑ Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat lub przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi i umysłowymi lub brakiem doświadczenia i wiedzy, o ile odbywa się to pod nadzorem lub otrzymały instrukcje odnośnie używania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- ☑ Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- ☑ Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- ☑ Upewniać się, że tył urządzenia znajduje się w odległości co najmniej 30 od ściany. Nie stawiać urządzenia przed zasłonami lub firankami, gdyż mogą być zassane przez tylny wlot powietrza.
- ☑ Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub osoby o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
- ☑ W przypadku używania urządzenia z przedłużaczem, nie przekraczać maksymalnej mocy nominalnej przedłużacza.
- ☑ Nie używać urządzenia w łazienkach lub wilgotnych miejscach lub otoczeniu.
- ☑ Urządzenia nie wolno używać w zamkniętych garderobach lub szatniach. Nie przykrywać urządzenia żadnymi materiałami, ani ubraniami.
- ☑ Urządzenie musi być używane w odpowiedniej odległości od ścian, mebli i zasłon, aby uchronić je przed przegrzaniem z powodu złej wentylacji.
- ☑ Urządzenie nie można używać, gdy nie ma nikogo w domu. W przypadku długiej nieobecności, urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od źródła zasilania.
- ☑ Filtr należy okresowo czyścić i wymieniać, aby uchronić się przed niewystarczającym przepływem powietrza, spowodowanym narastaniem drobin kurzu. Zły przepływ powietrza spowoduje przegrzanie, redukcję wydajności urządzenia i zwiększy inne zagrożenia.

☑ Urządzenie zostało zaprojektowane WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ. Urządzenia nie można instalować w pralniach.

OSTRZEŻENIE

Nie używaj żadnych środków do przyspieszenia procesu rozmrażania lub do czyszczenia, innych niż zalecane przez producenta.

Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu bez nieustannego źródła zapłonu (np. płomienie, działające urządzenie gazowe lub elektryczny grzejnik). Nie przekuwaj ani nie wrzucaj do ognia.

Pamiętaj, że czynniki chłodnicze są bezzapachowe. Urządzenie należy zainstalować, obsługiwać i przechowywać w pomieszczeniu z powierzchnią większą niż 4 m^2.

UWAGA: producent może podać inne stosowne przykłady lub dodatkowe informacje o zapachu czynnika chłodzącego.

☑ Ostrzeżenie: Należy dbać o drożność otworów wentylacyjnych. Serwisowanie należy przeprowadzać tylko zgodnie z zaleceniami producenta.

☑ Ostrzeżenie: urządzenie należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, którego rozmiar odpowiada rozmiarowi określonym do obsługi;

☑ Ostrzeżenie: urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu bez nieustannych płomieni (np. działające urządzenie na gaz) i źródeł zapłonu (np. działający grzejnik elektryczny).

☑ W żadnym wypadku potencjalne źródła zapłonu nie powinny być używane do wyszukiwania lub wykrywania wycieków czynnika chłodzącego. Nie należy używać latarek halogenowych (lub innych z płomieniami).

☑ Aby znaleźć miejsce wycieku, unikać stosowania detergentów zawierających chlor.

- ☑ Jeśli podejrzewasz wyciek, należy usunąć/zgasić wszystkie płomienie. Skontaktuj się natychmiast z punktem serwisowym i nie zbliżaj się do produktu.
- ☑ Jeśli istnieje potrzeba likwidacji lub wyrzucenia, skontaktuj się z punktem serwisowym lub upoważnioną osobą, by to wykonała. Nie należy wyrzucać ani likwidować urządzenia samodzielnie.
- ☑ Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi sposobu prowadzenia okablowania;
- ☑ Maksymalna wartość obciążania czynnika chłodzącego: 115g.
- ☑ Pomieszczenie pozbawione wentylacji, w którym znajduje się urządzenie z łatwopalnym czynnikiem chłodzącym powinno być tak zbudowane, by w razie wycieku czynnika, nie będzie on w stagnacji, by uniknąć zagrożenia pożarem lub wybuchem.
- ☑ Urządzenie należy przechowywać tak, by uniknąć mechanicznego uszkodzenia.
- ☑ Sprawdź, czy przewody nie są zużyte, ze śladami korozji, z nadmiernym ciśnieniem, drganiami, ostrymi krawędziami lub innymi niekorzystnymi skutkami. Sprawdzanie to uwzględnić powinno również efekty starzenia się lub ciągłego drgania ze źródeł takich jak sprężarki lub wentylatory.
- ☑ Następujące metody wykrywania wycieków są zaakceptowane dla systemów zawierających czynniki chłodzące.
- ☑ Do wykrywania łatwopalnych czynników chłodzących należy użyć urządzenia wykrywające wyciek elektroniczny choć wrażliwość nie powinna być odpowiednia lub należy wykonać ponowną kalibrację. (sprzęt do wykrywania należy kalibrować w miejscu pozbawionym czynników chłodzących). Upewnij się, że urządzenie wykrywające nie stanowi potencjalne źródło zapłonu i że jest odpowiednie do użytego czynnika chłodzącego. Sprzęt do wykrywania wycieków należy ustawić na procent zakresu palności czynnika chłodzącego i kalibrować do używanego czynnika, należy zatwierdzić właściwy procent gazu (minimum 25%).
- ☑ Środki do wykrywania wycieków są odpowiednie do stosowania z większością czynników chłodzących, ale należy unikać stosowania detergentów zawierających chlor, gdyż może on wytworzyć reakcję

ze środkiem chłodzącym i skutkować korozją miedzianych rur.

- ☑ Jeśli podejrzewasz wyciek, należy usunąć/zgasić wszystkie płomienie.
- ☑ Jeśli wykryto wyciek czynnika chłodzącego, należy usunąć cały czynnik z systemu lub oddzielić (za pomocą zaworów odcinających) w tej części systemu, która odchodzi od miejsca wycieku. Należy następnie opróżnić azot beztlenowy (OFN) z systemu zarówno przed jak i w trakcie procesu lutowania.
- ☑ Przed wykonaniem procedury ważne jest, by technik zapoznał się szczegółowo ze sprzętem. Jako dobrą praktykę zaleca się, żeby cały czynnik chłodzący był bezpiecznie opróżniony. Przed wykonaniem czynności, należy pobrać próbki oleju i czynnika chłodzącego, gdyby była potrzebna analiza przed ponownym użyciem odzyskanego czynnika. Zaleca się, by zasilanie prądem było dostępne przed rozpoczęciem czynności.
- ☑ Zapoznaj się ze sprzętem i jego obsługą.
- ☑ Zapewnij izolację elektryczną systemu.
- ☑ Przed rozpoczęciem procedury upewnij się, że
- ☑ dostępny jest sprzęt obsługiwany mechanicznie, jeśli jest to konieczne, do manipulacji butli czynnika chłodzącego;
- ☑ całe wyposażenie ochronne jest dostępne i używane we właściwy sposób;
- ☑ proces odzyskiwania jest nadzorowany cały czas przez kompetentną osobę;
- ☑ sprzęt do odzyskiwania i cylindry są zgodne z odpowiednimi normami.
- ☑ Odpompuj system czynnika chłodzącego, jeśli jest to możliwe.
- ☑ Jeśli opróżnianie nie jest możliwe, wykonaj rozdzielenie, tak by czynnik chłodzący mógł być usunięty z różnych części systemu.
- ☑ Upewnij się, że butla jest umieszczona na wadze przed rozpoczęciem procedury odzyskiwania.
- ☑ Włącz urządzenie do odzyskiwania i obsługuj zgodnie z instrukcjami producenta.

- ☑ Nie przepełniaj butli, (nie więcej niż 80% płynnej objętości).
- ☑ Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia roboczego butli, nawet chwilowo.
- ☑ Gdy butle zostały poprawnie napełnione i proces zakończony, upewnij się, że butle oraz sprzęt są natychmiast wyjęte a wszystkie zawory izolacyjne na sprzęcie są zamknięte.
- ☑ Odzyskany czynnik powinien być naładowany do innego systemu chłodzącego aż do wyczyszczenia i sprawdzenia.
- ☑ Na sprzęcie należy oznaczyć, że był on zlikwidowany i czynnik chłodzący był z niego opróżniony. Na oznaczeniu powinna znajdować się data i podpis. Upewnij się, że na sprzęcie znajdują się etykiety informujące, że sprzęt zawiera łatwopalny czynnik chłodzący.
- ☑ Podczas usuwania czynnika chłodzącego z systemu, do serwisowania czy do likwidacji, jako dobrą praktykę zaleca się, by cały czynnik został bezpiecznie usunięty.
- ☑ Podczas przenoszenia czynnika chłodzącego do butli, upewnij się, że używane są tylko odpowiednie butle do odzyskiwania takiego czynnika. Upewnij się, że dostępna jest właściwa liczba butli do przeniesienia całego obciążenia systemu. Wszystkie używane butle są przebaczone do odzyskiwania czynnika chłodzącego i posiadają etykiety dla tego czynnika (np. specjalne butle do odzyskiwania czynnika). Butle powinny być zakończone zaworem nadciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa i odpowiednimi zaworami zabezpieczającymi w dobrym stanie. W pustych butlach do odzyskiwania wytwarza się próżnię i, jeśli jest to możliwe, schładza się je przed procedurą odzyskiwania.
- ☑ Sprzęt do odzyskiwania powinien być w dobrym stanie, wyposażony w instrukcje i być odpowiedni do odzyskiwania łatwopalnych czynników. Dodatkowo należy przewidzieć zestaw kalibrowanych wag w dobrym stanie. Węże powinny być zakończone szczelnymi złączami odciągającymi w dobrym stanie. Przed użyciem urządzenie do odzyskiwania sprawdź, czy wszystko działa, było odpowiednio serwisowane i czy powiązane elementy eklektyczne są szczelne, by uniknąć zapłonu w razie wycieku czynnika. W razie wątpliwości skontaktuj się z producentem.
- ☑ Odzyskany czynnik chłodzący należy oddać do dostawcy

czynnika w odpowiedniej butli do odzyskiwania z odpowiednią Kartą przekazaniu odpadu. Nie mieszaj czynników chłodzących w pojemnikach do odzyskiwania a zwłaszcza w butlach.

☑ Jeśli sprężarki lub oleje sprężarkowe trzeba wyjąć, upewnij się, że są one usuwane do dopuszczalnego poziomu, by uzyskać pewność, że łatwopalny czynnik nie pozostanie w smarze. Proces opróżniania powinien być wykonany przed oddaniem sprężarki do dostawcy. Do przyspieszenia procesu można używać tylko grzejnika elektrycznego z obudową sprężarki. Opróżnianie oleju z systemu należy przeprowadzić w sposób bezpieczny.

Przeczytać instrukcję obsługi.

Podręcznik użytkownika;
instrukcja obsługi.

Wskaźnik serwisowy;
przeczytać instrukcję techniczną.

Przestroga: Ryzyko pożaru.

GB Safety FR Sécurité
PL Bezpieczeństwo RO Siguranță

AVERTISMENT
CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS.

CITIŢI CU ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE DE MAI JOS ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL DE AER CONDIŢIONAT ŞI PĂSTRAŢI-LE PENTRU A LE PUTEA CONSULTA PE VIITOR.

- ☑ ATENŢIE! - Pericol de incendiu, electrocutare, vătămare corporală şi pagube materiale.
- ☑ Pentru a utiliza aparatul de aer condiţionat, urmaţi întotdeauna instrucţiunile de asamblare, utilizare şi întreţinere, precum şi atenţionările referitoare la utilizare.
- ☑ Nu udaţi carcasa sau panoul de comandă.
- ☑ Nu acoperiţi grila de ventilaţie în timpul funcţionării.
- ☑ Interziceţi copiilor să se joace cu telecomanda sau să introducă obiecte în grila de ventilaţie.
- ☑ Nu aşezaţi niciun obiect pe aparat şi interziceţi tuturor persoanelor să se aşeze pe partea de sus a aparatului.
- ☑ Opriţi aparatul şi scoateţi din priză cablul de alimentare înainte de a efectua operaţiuni de curăţare sau întreţinere.
- ☑ Nu încercaţi să demontaţi vreo componentă a carcasei; astfel de operaţiuni pot fi efectuate numai de către un tehnician autorizat.
- ☑ Scoateţi din priză cablul de alimentare dacă nu intenţionaţi să utilizaţi aparatul pentru o perioadă îndelungată.
- ☑ Conectaţi acest aparat numai la o priză de curent de 220-240 V~.
- ☑ Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă ştecărul cablului de alimentare este deteriorat sau dacă priza nu este bine fixată.
- ☑ Reţineţi faptul că acest produs nu conţine piese reparabile. Gazul refrigerent din acest aparat nu poate fi înlocuit/completat.

- ☑ Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârste mai mari de 8 ani şi de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse, fără experienţă şi cunoştinţe necesare, cu condiţia ca acestea să fie supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-o manieră sigură şi să conştientizeze pericolele la care se pot expune.
- ☑ Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- ☑ Curăţarea şi întreţinerea de către utilizator nu trebuie făcută de copii fără supraveghere.
- ☑ Aveţi grijă ca partea din spate a aparatului să se afle la o distanţă de cel puţin 30 cm faţă de perete. Nu aşezaţi aparatul în faţa draperiilor sau a perdelelor, pentru a evita căderea acestora peste grila de admisie a aerului de pe spatele aparatului.
- ☑ Dacă s-a deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau de către o altă persoană calificată pentru a evita riscurile.
- ☑ În cazul în care folosiţi un prelungitor, nu depăşiţi puterea nominală maximă a acestuia.
- ☑ Nu utilizaţi acest aparat în baie sau în încăperi/locuri cu umiditate ridicată.
- ☑ Este interzisă utilizarea aparatului în dulapuri închise sau vestiare. Nu acoperiţi aparatul cu articole de îmbrăcăminte sau alte materiale.
- ☑ Aparatul trebuie amplasat la o distanţă adecvată faţă de pereţi, mobilă şi draperii, pentru a evita supraîncălzirea acestora din cauza circulaţiei deficitare a aerului.
- ☑ Aparatul nu se va utiliza atunci când nu este nimeni acasă. Dacă plecaţi de acasă pentru o perioadă îndelungată, opriţi alimentarea electrică şi scoateţi din priză cablul de alimentare.
- ☑ Filtrul trebuie curăţat sau înlocuit periodic, pentru a evita restricţionarea debitului de aer cauzată de acumularea particulelor de praf. Debitul de aer redus cauzează supraîncălzirea aparatului, diminuează capacitatea de funcţionare şi sporeşte pericolele.
- ☑ Acest aparat este conceput EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC ÎN SPAŢII ÎNCHISE. Este interzisă instalarea aparatului în încăperi destinate spălării rufelor.

AVERTISMENT

Nu utilizaţi mijloace pentru a accelera procesul de dezgheţare sau pentru a curăţa, în afara celor recomandate de către producător.

Aparatul trebuie depozitat într-o încăpere fără surse de aprindere cu funcţionare continuă (de exemplu: flăcări deschise, un aparat cu funcţionare pe gaz sau un radiator electric în funcţiune). Nu perforaţi sau ardeţi.

Atenţie, este posibil ca agenţii de răcire să fie inodori. Aparatul trebuie instalat, operat si depozitat într-o încăpere cu o suprafaţă mai mare de 4 m^2.

NOTĂ: producătorul poate furniza alte exemple adecvate sau poate furniza informaţii suplimentare despre mirosul agentului frigorific.

- ☑ Avertizare: Evitaţi obturarea orificiilor de ventilaţie. Întreţinerea trebuie efectuată numai conform recomandărilor producătorului.
- ☑ Avertizare: aparatul trebuie să fie depozitat într-o zonă bine ventilată, unde dimensiunea camerei corespunde suprafeţei camerei specificate pentru funcţionare;
- ☑ Avertizare: aparatul trebuie să fie depozitat într-o încăpere fără flăcări deschise cu funcţionare continuă (de exemplu un aparat cu funcţionare pe gaz) şi fără surse de aprindere (de exemplu un radiator electric în funcţiune).
- ☑ În niciun caz nu trebuie utilizate potenţiale surse de aprindere în căutarea sau detectarea scurgerilor de agent frigorific. Nu trebuie utilizată o lanternă cu halogen (sau orice alt detector care utilizează o flacără deschisă).
- ☑ Pentru detectarea scurgerilor, se va evita utilizarea detergenţilor care conţin clor.
- ☑ Dacă se suspectează o scurgere, toate flăcările deschise trebuie îndepărtate/stinse. Sunaţi agentul de service imediat şi staţi la distanţă de produs.
- ☑ Dacă este necesară eliminarea sau dezafectarea, contactaţi agentul de service sau personalul autorizat pentru a face acest lucru. Nu

eliminaţi şi nu dezafectaţi dumneavoastră acest produs.

- ☑ Aparatul trebuie instalat în conformitate cu reglementările naţionale cu privire la instalaţiile electrice;
- ☑ Cantitatea maximă de agent frigorific: 115 g;
- ☑ O zonă neventilată în care este instalat aparatul care utilizează agenţi frigorifici inflamabili trebuie să fie construită astfel încât, în eventualitatea scurgerilor de agent frigorific, acesta să nu stagneze astfel încât să creeze un pericol de incendiu sau de explozie.
- ☑ Aparatul trebuie să fie depozitat astfel încât să se evite deteriorarea mecanică.
- ☑ Werificaţi dacă cablurile nu vor fi supuse uzurii, coroziunii, presiunii excesive, vibraţiilor, muchiilor ascuţite sau altor efecte adverse din partea mediului. De asemenea, verificarea trebuie să ia în considerare efectele îmbătrânirii sau a vibraţiilor continue din surse cum ar fi compresoarele sau ventilatoarele.
- ☑ Următoarele metode de detectare a scurgerilor sunt considerate acceptabile pentru sistemele care conţin agenţi frigorifici inflamabili.
- ☑ Detectoarele electronice de scurgeri trebuie utilizate pentru a detecta agenţii frigorifici inflamabili, dar sensibilitatea poate să nu fie adecvată sau pot necesita recalibrare. (Echipamentul de detectare trebuie calibrat într-o zonă fără agenţi frigorifici.) Asiguraţi-vă că detectorul nu este o sursă potenţială de aprindere şi că este adecvat pentru agentul frigorific utilizat. Dispozitivele de detectare a scurgerilor se setează la un procent din LFL a agentului frigorific şi se calibrează la agentul frigorific utilizat şi se confirmă procentul corespunzător de gaz (maximum 25%).
- ☑ Fluidele de detectare a scurgerilor sunt adecvate pentru utilizare cu majoritatea agenţilor frigorifici, dar utilizarea detergenţilor care conţin clor trebuie evitată deoarece clorul poate reacţiona cu agentul frigorific şi poate coroda conducta de cupru.
- ☑ Dacă se suspectează o scurgere, toate flăcările deschise trebuie îndepărtate/stinse.
- ☑ În cazul în care se constată o scurgere de agent frigorific care necesită lipire, întregul agent frigorific trebuie recuperat din sistem sau izolat (prin intermediul supapelor de închidere) într-o parte a sistemului aflată la distanţă de locul scurgerii. Prin sistem va fi apoi

purjat azot fără oxigen (OFN) atât înainte, cât şi în timpul procesului de lipire.

- ☑ Înainte de a efectua această procedură, este esenţial ca tehnicianul să cunoască complet echipamentul şi detaliile acestuia. Se recomandă o bună practică ca toţi agenţii frigorifici să fie recuperaţi în siguranţă. înainte de efectuarea lucrării, se ia o probă de ulei şi agent frigorific în cazul în care este necesară o analiză înainte de reutilizarea agentului frigorific recuperat. Este esenţial să fie disponibilă energie electrică înainte de începerea lucrării.
- ☑ Familiarizaţi-vă cu echipamentul şi cu funcţionarea acestuia.
- ☑ Izolaţi sistemul din punct de vedere electric.
- ☑ Înainte de a încerca procedura, asiguraţi-vă că:
- ☑ există un echipament de manipulare mecanică, dacă este necesar, pentru manipularea buteliilor de agent frigorific;
- ☑ toate echipamentele individuale de protecţie sunt disponibile şi utilizate corect;
- ☑ procesul de recuperare este supravegheat în permanenţă de o persoană competentă;
- ☑ echipamentele de recuperare şi buteliile sunt conforme cu standardele corespunzătoare.
- ☑ Dacă este posibil, pompaţi sistemul agentului frigorific în jos.
- ☑ Dacă nu este posibilă vidarea, faceţi un colector, astfel încât agentul frigorific să poată fi îndepărtat din diferite părţi ale sistemului.
- ☑ Asiguraţi-vă că butelia este amplasată pe cântar înainte de efectuarea recuperării.
- ☑ Porniţi maşina de recuperare şi acţionaţi în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
- ☑ Nu supraîncărcaţi buteliile. (Nu mai mult de 80% din volumul de lichid).
- ☑ Nu depăşiţi presiunea maximă de lucru a buteliei, chiar şi temporar.
- ☑ Când buteliile au fost încărcate corect şi procesul a fost finalizat, asiguraţi-vă că buteliile şi echipamentul sunt îndepărtate rapid de pe şantier şi toate supapele de izolare de pe echipament sunt închise.
- ☑ Agentul frigorific recuperat nu trebuie încărcat într-un alt sistem de răcire decât dacă a fost curăţat şi verificat.

- ☑ Echipamentul trebuie etichetat cu menţiunea că a fost scos din funcţiune şi a fost golit de agentul frigorific. Eticheta trebuie să fie datată şi semnată. Asiguraţi-vă că pe echipament există etichete care să ateste că echipamentul conţine agent frigorific inflamabil.
- ☑ Atunci când scoateţi agentul frigorific dintr-un sistem, fie pentru service, fie pentru dezafectare, se recomandă ca toţi agenţii frigorifici să fie îndepărtaţi în siguranţă.
- ☑ Când transferaţi agentul frigorific în butelii, asiguraţi-vă că sunt utilizate numai butelii adecvate de recuperare a agentului frigorific. Asiguraţi-vă că este disponibil numărul corect de butelii pentru menţinerea încărcării totale a sistemului. Toate buteliile care urmează să fie utilizate sunt destinate agentului frigorific recuperat şi etichetate pentru agentul frigorific respectiv (adică butelii speciale pentru recuperarea agentului frigorific). Buteliile trebuie să fie complet echipate cu supapă de presiune şi supape de închidere asociate, în stare bună de funcţionare. Buteliile de recuperare goale trebuie evacuate şi, dacă este posibil, răcite înainte de recuperare.
- ☑ Echipamentul de recuperare trebuie să fie în stare bună de funcţionare cu un set de instrucţiuni privind echipamentul disponibil şi trebuie să fie adecvat pentru recuperarea agenţilor frigorifici inflamabili. În plus, trebuie să fie disponibil un set de cântare calibrate si în stare bună de funcţionare. Furtunurile trebuie să fie complete cu cuplaje de deconectare fără scurgeri şi în stare bună. înainte de a utiliza maşina de recuperare, verificaţi dacă aceasta este în stare de funcţionare satisfăcătoare, a fost întreţinută corespunzător şi dacă toate componentele electrice asociate sunt etanşeizate pentru a preveni aprinderea în cazul eliberării unui agent frigorific. Consultaţi producătorul dacă aveţi îndoieli.
- ☑ Agentul frigorific recuperat trebuie returnat furnizorului de agent frigorific în butelia de recuperare corectă şi trebuie întocmită Nota relevantă privind transferul de deşeuri. Nu amestecaţi agenţii frigorifici în unităţile de recuperare şi mai ales nu în butelii.
- ☑ Dacă trebuie îndepărtate compresoarele sau uleiurile de compresoare, asiguraţi-vă că au fost evacuate la un nivel acceptabil pentru a vă asigura că agentul frigorific inflamabil nu rămâne în lubrifiant. Procesul de evacuare trebuie efectuat înainte de returnarea compresorului către furnizor. Pentru a accelera acest

proces trebuie utilizată numai încălzirea electrică a corpului compresorului. Atunci când uleiul este evacuat dintr-un sistem, această operaţie trebuie să fie efectuată în siguranţă.

Citiți manualul de utilizare.

Manual de utilizare;
instrucțiuni de utilizare.

Indicator de service;
citiți manualul tehnic.

Atenție: Risc de incendiu.

EN Guarantee FR Garantie PL Gwarancja RO Garanție

We take special care to select high quality materials and use manufacturing techniques that allow us to create products incorporating design and durability. The Blyss dehumidifier has a manufacturer's guarantee of 3 years against manufacturing defects, from the date of purchase (if bought in store) or date of delivery (if bought online), at no additional cost for normal (non-professional or commercial) household use.

To make a claim under this guarantee, you must present your proof of purchase (such as a sales receipt, purchase invoice or other evidence admissible under applicable law), please keep your proof of purchase in a safe place. For this guarantee to apply, the product you purchased must be new, it will not apply to second hand or display products. Unless stated otherwise by applicable law, any replacement product issued under this guarantee will only be guaranteed until expiry of the original period guarantee period.

This guarantee covers product failures and malfunctions provided the product was used for the purpose for which it is intended and subject to installation, cleaning, care and maintenance in accordance with the information contained in these terms and conditions, in the user manual and standard practice, provided that standard practice does not conflict with the user manual.

This guarantee does not cover defects and damage caused by normal wear and tear or damage that could be the result of improper use, faulty installation or assembly, neglect, accident, misuse, or modification of the product. Unless stated otherwise by applicable law, this guarantee will not cover, in any case, ancillary costs (shipping, movement, costs of uninstalling and reinstalling, labour etc), or direct and indirect damage.

If the product is defective, we will, within a reasonable time, refund.

Rights under this guarantee are enforceable in the country in which you purchased this product. Guarantee related queries should be addressed to the store you purchased this product from.

The guarantee is in addition to and does not affect your statutory rights.

If you purchased this product in France, in addition to this commercial guarantee, the vendor remains bound by the legal guarantee of conformity mentioned in articles L217-4 to L217-14 of the Code de la consommation and that relating to the hidden defects of the thing sold, under the conditions provided in articles 1641 to 1648 and 2232 of the Code civil. The distributor you purchased this product from is liable for any conformity or hidden defects in the product in accordance with these provisions.

In accordance with article L217-16 of the Code de la consummation, when the purchaser asks the vendor, during the course of the sales guarantee which was granted to same at the time of purchase or repair of the movable property, restoration covered by the guarantee, any period of downtime of at least seven days shall be added to the remaining guarantee period. This period runs from the request for intervention by the purchaser or from the availability for repair of the goods in question, if such availability is after the intervention request. Legal guarantee of conformity (extract from the consumer Code): Article L217-4 of the Consumer Code - The vendor must deliver goods in conformity with the contract and is liable for the lack of compliance existing at the time of delivery. It is also responsible for the lack of compliance caused by the packaging, assembly instructions or installation when it is responsible for such under the contract or when it was carried out under its responsibility. Article L217-5 of the Consumer Code - the goods are in conformity with the contract: 1. If they are fit for the purpose usually expected for similar goods and, where appropriate: if they correspond to the description given by the vendor and possess the qualities presented by the vendor to the purchaser in the form of a sample or model; if they present qualities which a purchaser can legitimately expect with regard to the public declarations made by the vendor, by the manufacturer or by its representative, in particular in the advertising or labelling; 2. Or if they present the characteristics defined by mutual agreement by the Parties or are fit for any special use sought by the purchaser, brought to the attention of the vendor and which the latter agreed. Article L217-12 of the Consumer Code - resulting from the lack of compliance is limited to two years after delivery of the goods. Legal guarantee on latent defects (extract from the consumer Code): Article 1641 of the Civil Code - The vendor is bound by the guarantee as a result of hidden defects in the item sold which render same unfit for the use for which it was intended, or which reduce such use so much that the purchaser would not have bought it, or would have paid a lower price, if it had known about them. Article 1648 of the Civil Code (1st paragraph) - Any action resulting from latent defects must be brought by the purchaser within two years from discovery of the defect.

If you purchased this product in Poland, this guarantee shall not exclude, limit or suspend your entitlement arising from the legal provisions on warranty for defects of the thing sold.

If you purchased this product in Turkey or Romania, a guarantee certificate will be provided to you upon purchase.

If you purchased this product in Spain, the distributor will be liable for any conformity defects of the product according to the provisions established in Articles 114 to 124 of the Legislative Royal Decree 1/2007, dated November 16th, which approves the consolidated text of the General Consumer and User Protection Law and other complementary laws.

If you purchased this product in Portugal, the distributor is liable for any conformity defects of the product pursuant to the terms of the Warranty Law (Decree-Law No. 67/2003), amended by Decree-Law No. 84/2008.

If you purchased this product in Germany, in the store, the distributor is liable if it is defective under (section 312a (2) sentence 1,3 of the German Civil Code – "BGB", art.246 (1) (5) Introductory Act to the Civil Code – "EGBGB"); if you have purchased this product online, the distributor is liable if it is defective under (section 246a 1 (1) sentence 1, (8) Introductory Act of the Civil Code – "EGBGB").

EN Guarantee FR Garantie
PL Gwarancja RO Garanție

Nous veillons tout particulièrement à sélectionner des matériaux de haute qualité et à utiliser des techniques de fabrication qui nous permettent de créer des produits à la fois design et durables. Le déshumidificateur Blyss est accompagné d'une garantie fabricant de 3 ans contre tout défaut de fabrication, à compter de la date d'achat (en cas d'achat en magasin) ou de la date de livraison (en cas d'achat en ligne), sans coût supplémentaire dans le cadre d'un usage domestique normal (non professionnel et non commercial) de l'appareil.

Pour déposer une réclamation au titre de cette garantie, vous devez présenter votre preuve d'achat (ticket de caisse, facture d'achat ou toute autre preuve recevable en vertu de la loi en vigueur). Conserver votre preuve d'achat dans un endroit sûr. Pour que cette garantie soit applicable, le produit que vous avez acheté doit être neuf. La garantie ne s'applique pas aux produits d'occasion ou aux modèles d'exposition. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, tout produit de remplacement fourni au titre de la présente garantie ne sera garanti que jusqu'à expiration de la période de garantie initiale.

Cette garantie couvre les défaillances et dysfonctionnements matériels, sous réserve que le produit ait été utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été conçu, qu'il ait été installé, nettoyé et entretenu conformément aux informations contenues dans les présentes conditions générales ainsi que dans le manuel d'utilisation, et conformément à la pratique, sous réserve que cette dernière n'aille pas à l'encontre du manuel d'utilisation.

Cette garantie ne couvre pas les défauts et dommages causés par l'usure normale ni les dommages pouvant résulter d'une utilisation non conforme, d'une installation ou d'un montage défectueux, ou d'une négligence, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une modification du produit. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, cette garantie ne couvre en aucun cas les coûts accessoires (expédition, transport, frais de désinstallation et réinstallation, main-d'œuvre, etc.), ni les dommages directs et indirects.

Si le produit est défectueux, nous proposerons, dans un délai raisonnable, un remboursement.

Cette garantie est valable dans le pays où vous avez acheté ce produit. Toute demande au titre de la garantie doit être adressée au magasin où vous avez acheté ce produit.

Cette garantie s'ajoute à vos droits statutaires, sans les affecter.

Si vous avez acheté ce produit en France, en plus de cette garantie commerciale, le vendeur reste tenu de respecter la garantie légale de conformité prévue par les articles L217-4 à L217-14 du Code de la consommation et aux articles qui concernent les vices cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil. Le distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit répond de tout défaut de conformité ou vice caché du produit, conformément aux présentes dispositions.

En vertu de l'article L217-16 du Code de la consommation, lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Garantie légale de conformité (extrait du Code de la consommation) : Article L217-4 du Code de la consommation - Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Article L217-5 du Code de la consommation - Le bien est conforme au contrat : 1. S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Article L217-12 du Code de la consommation - Toute réclamation suite à un défaut de conformité est limitée à deux ans à compter de la livraison du bien. Garantie légale sur les vices cachés (extrait du Code de la consommation) : Article 1641 du Code civil - Le vendeur est tenu de la garantie en cas de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Article 1648 du Code civil (alinéa 1) - L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Si vous avez acheté ce produit en Pologne, cette garantie ne peut exclure, limiter ou suspendre votre droit découlant des dispositions légales sur la garantie des défauts de la chose vendue.

Si vous avez acheté ce produit en Turquie ou en Roumanie, un certificat de garantie vous sera fourni lors de l'achat.

Si vous avez acheté ce produit en Espagne, le distributeur répond de tout défaut de conformité du produit conformément aux dispositions des articles 114 à 124 du Décret royal législatif 1/2007 du 16 novembre portant adoption du texte consolidé de la loi générale sur la protection des consommateurs et des utilisateurs et d'autres lois complémentaires.

Si vous avez acheté ce produit au Portugal, le distributeur répond des défauts de conformité du produit conformément aux termes du Droit des garanties (décret-loi n° 67/2003), modifié par le décret-loi n° 84/2008.

Si vous avez acheté ce produit en Allemagne, en magasin, le distributeur répond de tout défaut en vertu de la (section 312a (2) phrase 1,3 du Code civil allemand - « BGB », art.246 (1) (5) Loi introductive au Code civil - « EGBGB ») ; si vous avez acheté ce produit en ligne, le distributeur répond de tout défaut en vertu de la (section 246a 1 (1) phrase 1, (8) Loi introductive au Code civil - « EGBGB »).

EN Guarantee FR Garantie
PL Gwarancja RO Garanție

Przykładamy szczególną wagę do tego, aby wybierać materiały wysokiej jakości i stosować techniki produkcyjne, które umożliwiają tworzenie wytrzymałych, a zarazem atrakcyjnych produktów. Osuszacz powietrza Blyss jest objęty gwarancją producenta przez okres 3 lat od daty zakupu (zakup w sklepie) lub dostawy (zakup przez Internet) w przypadku normalnego (nieprofesjonalnego lub niekomercyjnego) użytku domowego.

W celu zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji należy przedstawić dowód zakupu (np. paragon, fakturę lub inny ważny w świetle prawa dokument). Dowód zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Gwarancja dotyczy wyłącznie produktów zakupionych jako nowe, a nie dotyczy produktów nabytych jako używane lub powystawowe. Jeśli odpowiednie przepisy nie stanowią inaczej, produkt zastępczy wydany na mocy niniejszej gwarancji będzie objęty gwarancją tylko do końca okresu obowiązywania pierwotnej gwarancji.

Gwarancja obejmuje usterki i awarie, przy założeniu, że produkt był używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zamontowany, czyszczony, konserwowany i serwisowany zgodnie ze standardowymi praktykami i informacjami zawartymi powyżej, w instrukcji obsługi oraz określonymi przez standardowe sposoby postępowania, jeśli są one zgodne z instrukcją obsługi.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad ani uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia, uszkodzeń będących skutkiem niewłaściwego użytkowania, montażu lub złożenia, a także zaniedbania, wypadku, używania niezgodnego z przeznaczeniem lub modyfikacji produktu. Jeśli lokalne przepisy nie stanowią inaczej, niniejsza gwarancja nie obejmuje w żadnym przypadku kosztów dodatkowych (dostawy, transportu, demontażu oraz montażu, robocizny itp.) ani strat bezpośrednich lub pośrednich.

W razie stwierdzenia uszkodzenia produktu zobowiązujemy się zwrócić koszty w rozsądnym czasie.

Prawa wynikające z niniejszej gwarancji mają zastosowanie w kraju, w którym zakupiono produkt. Pytania dotyczące gwarancji należy kierować do sklepu, w którym zakupiono produkt.

Niniejsza gwarancja jest dokumentem dodatkowym, który nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta.

Jeśli produkt został zakupiony we Francji, oprócz niniejszej gwarancji komercyjnej dostawca jest również zobowiązany gwarancją zgodności opisaną w artykułach od L217-4 do L217-14 przepisów Code de la consommation oraz gwarancją dotyczącą ukrytych wad w sprzedanym produkcie, której warunki są opisane w artykułach od 1641 do 1648 i 2232 przepisów Kodeksu cywilnego. Dystrybutor, od którego zakupiono produkt, ponosi odpowiedzialność za zgodność oraz ukryte wady produktu zgodnie z tymi przepisami.

Zgodnie z artykułem L217-16 przepisów Code de la consummation jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji przyznanej w momencie zakupu lub naprawy towaru ruchomego nabywca zażąda od dostawcy dokonania napraw lub czynności objętych gwarancją, każdy trwający ponad siedem dni okres, w którym produkt nie może być użytkowany, zostaje dodany do pozostałego czasu obowiązywania gwarancji. Okres ten liczy się od momentu zażądania przez nabywcę podjęcia działań lub udostępnienia produktu w celu dokonania naprawy, jeśli nastąpi to później niż w momencie zgłoszenia żądania. Prawna gwarancja zgodności (wyciąg z przepisów Code de la consummation): Artykuł L217-4 przepisów Code de la consummation — dostawca musi dostarczać towary zgodne z zawartą umową i ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodności występujące w momencie dostawy. Jest on również odpowiedzialny za brak zgodności pod względem opakowania, montażu lub instalacji, jeśli zobowiązują go do tego warunki umowy lub jeśli czynności te zostały wykonane pod jego nadzorem. Artykuł L217-5 przepisów Code de la consummation — towary zgodne z umową: 1. Jeśli nadają się do zastosowania oczekiwanego od podobnych towarów oraz w odpowiednich przypadkach: jeśli odpowiadają opisowi podanemu przez dostawcę i mają cechy deklarowane przez dostawcę konsumentowi na podstawie próbki lub modelu; jeśli mają cechy, których nabywca ma prawo oczekiwać na podstawie publicznych deklaracji dostawcy, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności reklam oraz informacji podanych na etykiecie; 2. Jeśli wykazują cechy zgodnie określone przez obie strony albo mogą być używane do wymaganego przez nabywcę zastosowania opisanego dostawcy, na które wyraził on zgodę. Artykuł L217-12 Kodeksu konsumenckiego — działania wynikające z niezachowania zgodności mogą być podejmowane w okresie dwóch lat od daty dostarczenia towaru. Prawna gwarancja dotycząca wad ukrytych (wyciąg z przepisów Code de la consommation): Artykuł 1641 Kodeksu cywilnego — dostawca jest zobowiązany gwarancją w przypadku stwierdzenia wad ukrytych sprzedanego produktu, które powodują jego niezdatność do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, lub które zmniejszają możliwości jego użytkowania w stopniu powodującym, że nabywca, wiedząc o tych wadach, nie kupiłby danego produktu lub nie zapłaciłby za niego pełnej ceny. Artykuł 1648 Kodeksu cywilnego (paragraf 1) — wszelkie roszczenia związane z wadami ukrytymi nabywca musi zgłosić w okresie dwóch lat od daty ich wykrycia.

Jeśli produkt został zakupiony w Polsce, niniejsza gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie uchyla praw wynikających z przepisów prawa dotyczących gwarancji obejmującej uszkodzenia sprzedanych produktów.

Jeśli produkt zostanie zakupiony w Turcji lub Rumunii, podczas zakupu zostanie wystawiony certyfikat gwarancji.

Jeśli produkt został zakupiony w Hiszpanii, dystrybutor ponosi odpowiedzialność za niezgodność z wymogami produktu zgodnie z zapisami paragrafów od 114 do 124 Królewskiego dekretu legislacyjnego 1/2007 z 16 listopada uzupełniających zapisy Ogólnego prawa ochrony konsumentów i użytkowników oraz inne przepisy uzupełniające.

Jeśli produkt został zakupiony w Portugalii, dystrybutor ponosi odpowiedzialność za niezgodność produktu z warunkami przepisów dotyczących gwarancji (dekret nr 67/2003) z poprawkami wniesionymi przez dekret nr 84/2008.

Jeśli produkt został zakupiony w Niemczech, w sklepie, dystrybutor ponosi odpowiedzialność za jego wady na podstawie przepisów opisanych w (paragrafie 312a (2) ustęp 1.3 niemieckiego Kodeksu cywilnego — „BGB”, art. 246 (1) (5) Ustawy wprowadzającej do Kodeksu cywilnego — „EGBGB”). W przypadku gdy zakupu produktu dokonano online, dystrybutor ponosi odpowiedzialność za jego wady na podstawie przepisów opisanych w (paragrafie 246a 1 (1) ustęp 1, (8) Ustawy wprowadzającej do Kodeksu postępowania cywilnego — „EGBGB”).

GB Guarantee PT Garantie
PL Gwarancja RO Garanție

Avem mare grijă să selectăm materiale de înaltă calitate și să utilizăm tehnici de fabricare care ne permit să creăm game de produse ce încorporează design și durabilitate. Dezumidificatorul Blyss are o garanție a producătorului de 3 ani pentru defectele de fabricație, de la data cumpărării (dacă este cumpărat din magazin) sau de la data livrării (dacă este cumpărat online), fără cost suplimentar pentru utilizarea casnică normală (nu profesională sau comercială).

Pentru a face o solicitare în temeiul acestei garanții, trebuie să prezentați dovada achiziției (precum chitanța de vânzare, factura de achiziție sau altă dovadă admisibilă potrivit legii în vigoare); păstrați dovada achiziției într-un loc sigur. Pentru ca această garanție să se aplice, produsul pe care l-ați cumpărat trebuie să fie nou; garanția nu se va aplica produselor la mâna a doua sau mostrelor din magazin. Dacă nu se specifică altfel în legile în vigoare, orice produs înlocuitor livrat în baza acestei garanții va fi garantat doar până la expirarea perioadei inițiale de garanție.

Această garanție acoperă defecțiunile produsului, cu condiția ca produsul să fi fost utilizat în scopul prevăzut și să fi fost instalat, curățat, îngrijit și întreținut în conformitate cu informațiile cuprinse în aceşti termeni și condiții și în manualul de utilizare, dar și cu practicile standard, cu condiția ca practicile standard să nu contrazică manualul de utilizare.

Această garanție nu acoperă defectele și deteriorările provocate de uzura normală și daunele care pot fi rezultatul utilizării necorespunzătoare, instalării sau asamblării defectuoase, neglijenței, accidentelor, folosirii incorecte sau modificărilor aduse produsului. Dacă nu se specifică altfel în legile în vigoare, această garanție nu acoperă în niciun caz costurile suplimentare (de transport, deplasare, dezinstalare și reinstalare, manoperă etc.) sau daunele directe și indirecte.

Dacă produsul este defect, vă vom returna banii, într-un interval de timp rezonabil.

Drepturile acoperite de această garanție sunt aplicabile în țara în care ați achiziționat produsul. Întrebările legate de garanție trebuie adresate magazinului de unde ați achiziționat produsul.

Garanția se adaugă la drepturile dvs. legale și nu le afectează.

Dacă ați cumpărat acest produs în Franța, pe lângă această garanție comercială, furnizorul este obligat de garanția legală de conformitate menționată în articolele L217-4 până la L217-14 din Code de la consommation și de cea referitoare la defectele ascunse ale obiectului vândut, sub condițiile din articolele 1641 până la 1648 și 2232 din Code civil. Distribuitorul de la care ați achiziționat acest produs este răspunzător pentru orice neconformitate sau defecte ascunse ale produsului, în conformitate cu următoarele prevederi.

Conform articolului L217-16 din Code de la consommation, când cumpărătorul îi cere furnizorului, pe durata garanției de vânzare pentru acest obiect acordate în momentul achiziționării sau reparării bunului mobil, reparația acoperită de garanție, orice perioadă de inactivitate de cel puțin șapte zile trebuie adăugată la perioada de garanție rămasă. Perioada începe din momentul formulării solicitării de intervenție din partea cumpărătorului sau din momentul comunicării disponibilității pentru repararea bunurilor în cauză, dacă există o astfel de disponibilitate după solicitarea de intervenție. Garanție legală de conformitate (fragment din Codul consumatorului): Articolul L217-4 din Codul consumatorului - Furnizorul trebuie să furnizeze bunuri în conformitate cu contractul și este răspunzător pentru lipsa conformității în momentul livrării. Acesta este de asemenea responsabil pentru lipsa de conformitate cauzată de ambalare, de instrucțiunile de asamblare sau de instalare atunci când responsabilitatea pentru aceasta este prevăzută în contract sau atunci când aceasta a fost realizată pe răspunderea sa. Articolul L217-5 din Codul consumatorului - bunurile sunt în conformitate cu contractul: 1. dacă sunt potrivite pentru scopul avut în vedere de obicei pentru bunuri similare, acolo unde este cazul: dacă corespund cu descrierea oferită de furnizor și posedă calitățile prezentate de furnizor cumpărătorului sub forma unei mostre sau a unui model; dacă prezintă calități pe care un cumpărător le poate aștepta în mod justificat conform declarațiilor publice făcute de furnizor, producător sau reprezentantul acestuia, în special în cadrul promovării sau al etichetării; 2. sau dacă prezintă caracteristicile definite de acordul reciproc între părți sau dacă sunt adecvate pentru orice utilizare specială căutată de cumpărător, adusă în atenția furnizorului și cu care acesta din urmă a fost de acord. Articolul L217-12 din Codul consumatorului - ca urmare a neconformității este limitată la doi ani de la livrarea bunurilor. Garanție legală privitoare la defectele ascunse (fragment din Codul consumatorului): Articolul 1641 din Codul civil - Furnizorul este obligat să respecte termenii garanției ca urmare a defectelor ascunse ale obiectului vândut, care îl fac nepotrivit pentru destinația sa de utilizare sau care reduc utilizarea atât de mult încât cumpărătorul nu l-ar fi cumpărat sau ar fi plătit un preț mai mic dacă ar fi știut despre ele. Articolul 1648 din Codul civil (paragraful 1) - Orice acțiune rezultând din defectele ascunse trebuie formulată de către cumpărător în decursul a doi ani de la descoperirea defectului.

Dacă ați cumpărat acest produs în Polonia, această garanție nu va exclude, limita sau suspenda drepturile dvs. derivate din prevederile legale privitoare la garanție pentru defectele obiectului vândut.

Dacă ați cumpărat acest produs în Turcia sau România, vă va fi înmânat un certificat de garanție la cumpărarea produsului.

Dacă ați cumpărat acest produs în Spania, distribuitorul este răspunzător pentru orice nerespectare a conformității produsului, potrivit prevederilor stabilite în articolele 114-124 ale Decretului legislativ regal 1/2007, din 16 noiembrie, care aprobă textul consolidat al Legii generale privind protecția consumatorilor și a utilizatorilor și al altor legi complementare.

Dacă ați cumpărat acest produs în Portugalia, distribuitorul este răspunzător pentru orice nerespectare a conformității produsului potrivit Legii Garanției (Decretul-lege nr. 67/2003), modificată prin Decretul-lege nr. 84/2008.

Dacă ați cumpărat acest produs în Germania, din magazin, distribuitorul este răspunzător dacă acesta este defect în temeiul (secțiunii 312a (2) alineatul 1,3 din Codul civil german – „BGB", art. 246 (1) (5) din Actul introductiv la Codul civil – „EGBGB"); dacă ați cumpărat acest produs online, distribuitorul este răspunzător dacă acesta este defect în temeiul (secțiunii 246a 1 (1) alineatul 1, (8) din Actul introductiv la Codul civil – „EGBGB").

EN Preparation FR Préparation
PL Przygotowanie RO Pregătire

Selecting a location

When the dehumidifier is switched ON, a fan pulls moisture-laden air into the dehumidifier where it passes through dehumidifying coils inside the unit. These coils condense moisture from the air and collect it in the water tank. The dry air is then exhausted from the dehumidifier. The air flows through the air vents of the dehumidifier into the room as dry, warm air.

IMPORTANT!

- The dehumidifier is designed to operate between 5°C and 32°C. The dehumidifier's performance may be greatly reduced if room temperatures exceed this temperature range.

- Before using the dehumidifier, place the unit UPRIGHT for at least 1 hour before use to allow the refrigerant to stabilize. If the unit was tilted on its side or upside-down during transportation, set the unit upright for 4 hours before use.
- For optimal efficiency, the dehumidifier must be operated in an enclosed area. Keep all doors, windows and other outside entrances to the room closed.
- Place the dehumidifier at least 31cm away from other objects (e.g. curtains or furniture) that may restrict airflow front or through the air vents of the unit.
- The dehumidifier must be positioned on a level floor.





IMPORTANT!

- The effectiveness of the dehumidifier can be influenced by different factors. One factor is the rate at which new, moisture-laden air enters the room and the amount of air circulating in and out of the area to be dehumidified. For example, if a door to a basement is constantly opened, letting new, moisture-laden air into the room, dehumidification will take longer than if the door was kept closed. If the dehumidifier is in a room with a storage closet or cabinets, it will have little or no effect in drying the inside of the storage closet or cabinets unless there is adequate circulation of air in and out of these places. To dehumidify these places, open the storage door or cabinet doors to allow air circulation. You may find that installing a second dehumidifier may be required for larger enclosed areas.



Choix de l’emplacement

Lorsque le déshumidificateur est en marche, un ventilateur aspire l’air chargé d’humidité dans l’appareil. L’air passe ensuite à travers les bobines de déshumidification situées à l’intérieur de l’appareil. Ces bobines condensent l’humidité de l’air et la recueillent dans le réservoir d’eau. L’air sec est ensuite évacué du déshumidificateur. L’air passe à travers les bouches d’aération du déshumidificateur pour être rejeté chaud et sec dans la pièce.

IMPORTANT !

- Le déshumidificateur est conçu pour fonctionner entre 5 °C et 32 °C. Les performances de l’appareil peuvent être grandement réduites si la température de la pièce dépasse cette plage de température.

- Avant d’utiliser le déshumidificateur, placer l’appareil en position verticale pendant au moins 1 heure pour permettre au réfrigérant de se stabiliser. Si l’appareil a été basculé sur le côté ou à l’envers pendant le transport, le remettre en position verticale 4 heures avant de l’utiliser.
- Pour une efficacité optimale, le déshumidificateur doit être utilisé dans un endroit clos. Garder toutes les portes, fenêtres et autres accès extérieurs de la pièce fermés.
- Placer le déshumidificateur à au moins 31 cm des autres objets (par exemple, des rideaux ou des meubles) susceptibles de restreindre la circulation de l’air à l’avant ou à travers les bouches d’aération de l’appareil.
- Le déshumidificateur doit être placé sur un sol plat.



IMPORTANT !

- L’efficacité de l’appareil peut être influencée par différents facteurs. Le premier est la vitesse à laquelle l’air neuf chargé d’humidité entre dans la pièce et la quantité d’air circulant dans et hors de la zone qui doit être déshumidifié. Par exemple, si la porte d’un sous-sol est constamment ouverte, laissant ainsi de l’air neuf chargé d’humidité entrer dans la pièce, la déshumidification prendra plus de temps que si la porte était fermée. Si le déshumidificateur est installé dans une pièce dans laquelle se trouve des armoires, il n’aura que peu ou pas d’effet en termes de séchage à l’intérieur des armoires, à moins qu’il y ait une circulation d’air adaptée dans et hors de ces zones. Pour déshumidifier ces zones, ouvrir la porte des armoires pour permettre la circulation de l’air. L’installation d’un deuxième déshumidificateur peut être nécessaire pour de plus grands espaces fermés.



EN Preparation FR Préparation
PL Przygotowanie RO Pregătire

Wybór miejsca pracy

Gdy osuszacz jest włączony, jego wentylator zasysa wilgotne powietrze, które następnie przepływa przez wężownicę. Wilgoć zawarta w powietrzu skrapla się w wężownicy i trafia do zbiornika na wodę. Następnie z osuszacza jest wydmuchiwane suche powietrze. Suche, ciepłe powietrze przepływa przez otwory wentylacyjne osuszacza z powrotem do pomieszczenia.

WAŻNE!

- Osuszacz powinien pracować w temperaturze od 5°C do 32°C. Kiedy temperatura w pomieszczeniu nie mieści się w tym zakresie, wydajność osuszacza może być znacznie ograniczona.

- Na co najmniej 1 godzinę przed użyciem osuszacza ustawić go w POŁOŻENIU PIONOWYM, aby umożliwić ustabilizowanie się czynnika chłodniczego. W przypadku przechylenia urządzenia na bok lub ustawienia go spodem do góry podczas transportu ustawić je przed użyciem w prawidłowej pozycji pionowej na 4 godziny.
- Osuszacz musi pracować w zamkniętym pomieszczeniu — tylko wtedy działa z optymalną wydajnością. Wszystkie drzwi i okna powinny być zamknięte.
- Umieścić osuszacz w odległości co najmniej 31 cm od obiektów (np. zasłon lub mebli), które mogłyby blokować przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne.
- Ustawić osuszacz na płaskim podłożu.



WAŻNE!

- Na skuteczność działania osuszacza mają wpływ różne czynniki. Do tych czynników należy szybkość, z jaką do pomieszczenia dostaje się świeże, wilgotne powietrze, oraz ilość powietrza krążącego w pomieszczeniu i wypływającego z miejsca, w którym odbywa się osuszanie. Jeśli na przykład stale otwarte są drzwi do piwnicy, co umożliwia przedostawanie się do pomieszczenia świeżego, wilgotnego powietrza, osuszanie trwa dłużej niż w przypadku zamknięcia tych drzwi. W przypadku gdy osuszacz znajduje się w pomieszczeniu z zamykanymi szafami, nie ma żadnego lub niemal żadnego wpływu na wilgotność wewnątrz szaf, chyba że zapewniona jest wystarczająca cyrkulacja powietrza w tych miejscach. Aby usunąć wilgoć z szaf, należy otworzyć ich drzwi, co zapewni cyrkulację powietrza. W przypadku większych zamkniętych obszarów może być konieczne zastosowanie drugiego osuszacza.



EN Preparation FR Préparation
PL Przygotowanie RO Pregătire

Alegerea unei amplasări

Atunci când dezumidificatorul este pornit, un ventilator absoarbe aer încărcat cu umiditate în dezumidificator, unde trece prin spiralele de dezumidificare din unitate. Aceste spirale condensează umiditatea din aer și o colectează în rezervorul de apă. Aerul uscat este apoi evacuat din dezumidificator. Aerul trece prin fantele de aerisire ale dezumidificatorului și ajunge în încăpere ca aer uscat și cald.

IMPORTANT !

- Dezumidificatorul este proiectat să funcționeze între 5 °C și 32 °C. Performanțele dezumidificatorului pot fi reduse semnificativ dacă temperaturile din cameră sunt în afara acestui interval.

- Înainte de a utiliza dezumidificatorul, așezați unitatea VERTICAL și așteptați cel puțin o oră înainte de utilizare, pentru a-i permite agentului de refrigerare să se stabilizeze. Dacă unitatea a fost înclinată pe o parte sau răsturnată în timpul transportului, lăsați-o în poziție verticală timp de 4 ore înainte de utilizare.
- Pentru eficiență optimă, dezumidificatorul trebuie folosit într-o zonă închisă. Țineți închise toate ușile, ferestrele și deschiderile spre exterior din cameră.
- Amplasați dezumidificatorul la cel puțin 31 cm distanță de alte obiecte (de ex., draperii sau mobilier) care ar putea obtura fluxul de aer în fața sau prin fantele de aerisire ale unității.
- Dezumidificatorul trebuie poziționat pe o suprafață plană.



IMPORTANT!

- Eficiența dezumidificatorului poate fi influențată de diferiți factori. Unul dintre factori este viteza cu care aerul nou, încărcat cu umiditate, pătrunde în încăpere și cantitatea de aer care circulă în zona ce trebuie dezumidificată. De exemplu, dacă ușa unui subsol este permanent deschisă și permite pătrunderea de aer nou, încărcat cu umiditate, în încăpere, dezumidificarea va dura mai mult decât în cazul în care ușa ar fi închisă. Dacă dezumidificatorul se află într-o încăpere cu o debara sau cu dulapuri, va avea foarte puțin sau deloc efect asupra uscării interiorului debaralei sau dulapurilor dacă nu se asigură o circulare adecvată a aerului în aceste locuri. Pentru a dezumidifica aceste locuri, deschideți ușile debaralei sau dulapurilor, ca să permiteți circularea aerului. E posibil să descoperiți că ar fi necesară instalarea unui al doilea dezumidificator pentru zone închise mai mari.



EN Product description FR Description du produit
PL Opis produktu RO Descrierea produsului



EN **1.** Control panel **2.** Dehumidified air exhaust vent **3.** Handle **4.** Casters **5.** Front panel **6.** Drain bucket **7.** Moist air intake **8.** Rear panel **9.** Continuous drainage outlet **10.** Washable air filter

FR **1.** Panneau de commande **2.** Bouche d'évacuation de l'air déshumidifié **3.** Poignée **4.** Roulettes **5.** Façade **6.** Bac de drainage **7.** Admission d'air humide **8.** Panneau arrière **9.** Sortie de drainage continu **10.** Filtre à air lavable

PL **1.** Panel sterowania **2.** Wylot osuszonego powietrza **3.** Uchwyt **4.** Kółka **5.** Panel czołowy **6.** Zbiornik na kondensat **7.** Wlot wilgotnego powietrza **8.** Panel tylny **9.** Wylot ciągłego odprowadzania wody **10.** Filtr powietrza z możliwością czyszczenia

RO **1.** Panou de control **2.** Fantă de evacuare a aerului dezumidificat **3.** Mâner **4.** Rotile **5.** Panou frontal **6.** Găleată de scurgere **7.** Admisie aer umed **8.** Panou posterior **9.** Orificiu de scurgere continuă **10.** Filtru de aer lavabil

EN Use FR Utilisation
PL Użytkowanie RO Utilizare



Start operation

1. Ensure that the unit is connected to the power socket.



2. Make sure the water tank is placed in proper position. (After plug on the machine for the first time, if the full tank lamp light up, just pull out the water tank then push it back to the proper position).



3. Press the power control to turn on the machine, Press " " to select humidity setting.
4. If the room humidity is higher than the set humidity, the appliance will start dehumidifier function and the fan runs at the normal rotation speed.
5. When the room humidity is lower than the set humidity, the appliance will stop operating dehumidifying, while the fan goes to a lower speed (the speed is no adjustable) for energy saving.
6. When the room humidity return to a higher level than the set humidity, the appliance will start normal operation again.

When “bucket full” lamp is on

- When the water tank is full, the indication lamp will light up, the dehumidifier will stop operating. Remove the water in the tank, then place the water tank back to it’s proper position the machine will start operating again.
- Remove the water in the water tank with two hands.
- Bucket lamp is on if bucket is not correctly placed or not placed into the bucket compartment.



When “defrost” lamp is on

When operating in low temperatures (less than 12°C) the surface of the evaporator will accumulate frost and effect the efficiency of the dehumidifier. When this happens the machine will go into periodic defrost mode automatically. This is quite normal. Defrost lamp will come on. The unit will operate in temperatures down to 5°C. Defrost time may vary. If the dehumidifier freezes up turn the unit off for few hours and then restart. It is not recommended to use the dehumidifier in temperatures below 5°C.

Continuous drainage under good conditions



1. Put in the hose into the back of the closed hole, then connect the hose to the front.

1. Prepare hose to drain out water (hose inner dia. 13.5 mm) 2. Take out the stopple of the drainage outlet.	
3. Take out the soft cover, put it and tube stopple into the bucket for storage.	
4. Connect the hose with the drainage outlet.	
5. Place the bucket on its original location.	

The cover must be screw straight to avoid leakage and difficulties to unscrew.

2. Put the water tank back, according to the instructed way.

INSTALLING DRAINAGE HOSE

- When using the function of continuous drainage, the hose must be placed horizontally below the drainage hole. Must avoid uneven ground and folding the hose.





EN Use FR Utilisation
PL Użytkowanie RO Utilizare

TOUCHE DE RÉGLAGE DE L'HUMIDITÉ

Pour régler l'humidité, appuyer sur la touche et sélectionner le réglage désiré. La séquence est la suivante :
60 % → 50 % → 40 % → CONTINUE (continu) → 60 %



VOYANT DE BAC PLEIN

Quand le bac est plein ou qu'il n'est pas correctement placé dans le compartiment prévu à cet effet, le voyant de bac plein s'allume et le déshumidificateur cesse de fonctionner.

TÉMOIN DE DÉGIVRAGE

Lorsque la température est basse, l'appareil passe en mode dégivrage et le voyant correspondant s'allume.

Alimentation

Marche/arrêt

Mise en fonction

1. S'assurer que l'appareil est branché sur la prise de courant.



2. S'assurer que le réservoir d'eau est correctement positionné. (Si, lors de la mise en marche initiale de la machine, le voyant de réservoir plein s'allume, retirer le réservoir d'eau et le remettre dans la bonne position).





3. Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour mettre l'appareil en marche, puis sur « » pour sélectionner le réglage d'humidité.
4. Si l'humidité ambiante est plus élevée que le seuil défini, l'appareil active la fonction de déshumidification et le ventilateur tourne à la vitesse de rotation normale.
5. Dès que l'humidité ambiante passe en dessous du seuil défini, l'appareil désactive la fonction de déshumidification et le ventilateur tourne à une vitesse inférieure (la vitesse n'est pas réglable) pour économiser de l'énergie.
6. Lorsque l'humidité ambiante revient à un niveau plus élevé que le seuil défini, l'appareil reprend son fonctionnement normal.

Voyant de bac plein allumé

- Lorsque le réservoir d'eau est plein, ce voyant s'allume et le déshumidificateur cesse de fonctionner. Vider l'eau du réservoir, puis remettre le réservoir d'eau dans la bonne position. La machine se remet en marche.
- Vider l'eau du réservoir à deux mains.
- Le voyant du bac s'allume si le bac n'est pas correctement installé ou s'il ne se trouve pas dans le compartiment prévu à cet effet.



Voyant DÉGIVRAGE allumé

Lorsque l'appareil fonctionne à basse température (inférieure à 12 °C), du givre s'accumule à la surface de l'évaporateur, ce qui nuit à l'efficacité du déshumidificateur. Lorsque cela se produit, la machine passe automatiquement en mode de dégivrage périodique. C'est tout à fait normal. Le voyant de dégivrage s'allume. L'appareil fonctionne à des températures allant jusqu'à 5 °C. La durée du dégivrage peut varier. Si le déshumidificateur est bloqué par le givre, mettre l'appareil hors tension pendant quelques heures, puis le redémarrer. Il n'est pas recommandé d'utiliser le déshumidificateur à des températures inférieures à 5 °C.

Drainage continu en conditions optimales



1. Introduire le flexible à l'arrière de l'orifice fermé, puis le brancher à l'avant.

1. Préparer le flexible au drainage de l'eau (diamètre intérieur de flexible 13.5 mm). 2. Retirer le bouchon de la sortie de drainage.	
3. Retirer le couvercle souple et le ranger dans le bac avec le bouchon.	
4. Raccorder le flexible à la sortie de drainage.	
5. Placer le bac à son emplacement d'origine.	

Le couvercle ne doit pas être vissé de travers afin d'éviter des fuites et des difficultés lors du desserrage.

2. Remettre le réservoir d'eau en place en suivant les instructions.

INSTALLATION DU FLEXIBLE DE DRAINAGE

- En mode de drainage continu, le flexible en PVC doit être placé sous l'orifice de drainage. Éviter autant que possible les surfaces irrégulières et les plis dans le flexible.





EN Use
PL Użytkowanie
FR Utilisation
RO Utilizare

PRZYCISK USTAWIANIA WILGOTNOŚCI

Aby ustawić wilgotność, wybrać żądane ustawienie, naciskając przycisk. Kolejność jest następująca: 60% → 50% → 40% → CONTINUE → 60%



WSKAŹNIK ZAPEŁNIENIA ZBIORNIKA NA KONDENSAT

Gdy zbiornik na kondensat jest pełny lub nieprawidłowo umieszczony w komorze, świeci wskaźnik zapełnienia zbiornika na kondensat, a osuszacz przestaje działać.

WSKAŹNIK ODMRAŻANIA

Gdy temperatura jest niska, urządzenie przełącza się w tryb odmrażania i zapala się wskaźnik funkcji odmrażania.

ZASILANIE

Wł./wył.

Rozpoczynanie pracy

1. Upewnić się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.



2. Upewnić się, że zbiornik na wodę znajduje się we właściwym położeniu. (Jeśli po pierwszym podłączeniu urządzenia do gniazdka elektrycznego zapala się wskaźnik zapełnienia zbiornika, wyciągnąć zbiornik na wodę i włożyć go z powrotem tak, aby znalazł się w odpowiednim położeniu).





3. Nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Nacisnąć przycisk „ ”, aby wybrać ustawienie wilgotności.
4. Kiedy wilgotność w pomieszczeniu jest wyższa od ustawionej, urządzenie uruchamia funkcję osuszacza, a wentylator pracuje z normalną prędkością obrotową.
5. Gdy wilgotność w pomieszczeniu jest niższa od ustawionej, urządzenie przestaje osuszać powietrze, a wentylator pracuje z niższą prędkością (prędkość ta nie jest regulowana), co pozwala oszczędzać energię.
6. Kiedy wilgotność w pomieszczeniu wraca do poziomu wyższego od ustawionej wartości, urządzenie wznawia normalną pracę.

Gdy włącza się wskaźnik zapełnienia zbiornika na kondensat



- Kiedy zbiornik jest pełny, włącza się wskaźnik zapełnienia zbiornika na kondensat, a osuszacz przestaje działać. Opróżnić zbiornik, a następnie włożyć go na miejsce w prawidłowy sposób. Urządzenie wznowi pracę.
- Opróżnić zbiornik dwiema rękami.
- Wskaźnik zapełnienia zbiornika na kondensat świeci, gdy zbiornik jest nieprawidłowo zamocowany lub gdy nie ma go w komorze zbiornika.

Gdy świeci wskaźnik „ODMRAŻANIE”

Podczas pracy w niskich temperaturach (poniżej 12°C) na powierzchni parownika gromadzi się szron, co wpływa na wydajność osuszacza. W takim przypadku urządzenie automatycznie przełącza się w tryb okresowego odmrażania. To całkowicie normalne. Zaświeci się wskaźnik odmrażania. Urządzenie może pracować w temperaturze do 5°C. Czas odmrażania jest zmienny. Jeśli osuszacz zamarznie, wyłączyć go na kilka godzin, a następnie włączyć ponownie. Nie zaleca się stosowania osuszacza w temperaturach poniżej 5°C.

Ciągłe odprowadzanie wody w dobrych warunkach



1. Włożyć wąż w tylną część zamkniętego otworu, a następnie podłączyć go do przedniej części.

1. Przygotować wąż do odprowadzania wody (wewnętrzna średnica węża 13.5 mm). 2. Wyjąć zatyczkę wylotu wody.	
3. Zdjąć miękką pokrywę i umieścić ją wraz z zatyczką w zbiorniku na kondensat.	
4. Podłączyć wąż do wylotu wody.	
5. Włożyć zbiornik na miejsce.	

Pokrywę należy przykręcić prosto, aby zapobiec wyciekom i trudnościom przy odkręcaniu.

2. Włożyć zbiornik na wodę z powrotem, postępując zgodnie z instrukcjami.

MONTAŻ WĘŻA ODPROWADZANIA WODY

- W przypadku korzystania z funkcji ciągłego odprowadzania wody poprowadzić wąż poziomo poniżej otworu wylotowego. Unikać nierównego podłoża i zaginania węża.





EN Use FR Utilisation
PL Użytkowanie RO Utilizare

TASTĂ DE SETARE A UMIDITĂȚII

Pentru a seta umiditatea, apăsați tasta ca să alegeți setarea dorită. Secvența este: 60% → 50% → 40% → CONTINUĂ → 60%



INDICATOR DE GĂLEATĂ PLINĂ

Atunci când găleata este plină sau nu este corect așezată în compartimentul pentru găleată, indicatorul pentru găleată plină va fi aprins, iar dezumidificatorul se va opri din funcționare.

INDICATOR DE DEZGHEȚARE

Atunci când temperatura este joasă, unitatea intră în modul de dezghețare, iar indicatorul se aprinde.

ALIMENTARE

Pornit/Oprit

Punere în funcțiune

1. Asigurați-vă că unitatea este conectată la priza de alimentare.



2. Asigurați-vă că rezervorul de apă este așezat în poziția corectă. (După ce ați conectat aparatul la priză pentru prima dată, dacă indicatorul pentru rezervor plin se aprinde, trageți rezervorul de apă și împingeți-l din nou în poziția corectă).





3. Apăsați pe butonul de alimentare pentru a porni aparatul. Apăsați „ ” pentru a alege setarea de umiditate.
4. Dacă umiditatea din încăpere este mai mare decât umiditatea setată, aparatul va porni funcția de dezumidificare, iar ventilatorul va funcționa la viteza de rotație normală.
5. Atunci când umiditatea din încăpere este mai mică decât umiditatea setată, aparatul va întrerupe dezumidificarea, iar ventilatorul va trece la o viteză mai redusă (viteza nu este reglabilă), pentru a economisi energie.
6. Atunci când umiditatea din încăpere revine la un nivel mai ridicat decât umiditatea setată, aparatul va reîncepe funcționarea normală.

Când se aprinde indicatorul de găleată plină



- Atunci când rezervorul de apă este plin, indicatorul se va aprinde, iar dezumidificatorul se va opri din funcționare. Goliți apa din rezervor, apoi puneți rezervorul de apă înapoi în poziția corectă, iar aparatul va începe din nou să funcționeze.
- Goliți apa din rezervorul de apă cu ambele mâini.
- Indicatorul pentru găleată se aprinde dacă găleata nu este așezată corect sau nu se află în compartimentul pentru găleată.

Când se aprinde indicatorul de „DEZGHEȚARE”

În cazul funcționării la temperaturi scăzute (sub 12 °C), suprafața evaporatorului va începe să acumuleze gheață, ceea ce va afecta eficiența dezumidificatorului. Când se întâmplă acest lucru, aparatul va intra periodic, automat, în modul de dezghețare. Este ceva normal. Indicatorul de dezghețare se va aprinde. Unitatea va funcționa la temperaturi scăzute de până la 5 °C. Timpul necesar dezghețării variază. Dacă dezumidificatorul îngheață, opriți unitatea câteva ore și apoi reporniți. Nu se recomandă utilizarea dezumidificatorului la temperaturi sub 5 °C.

Scurgere continuă în condiții bune



1. Fixați furtunul în spatele orificiului închis, apoi conectați furtunul la partea frontală.

1. Pregătiți furtunul pentru scurgerea apei (diametru interior al furtunului 13.5 mm). 2. Scoateți dopul din orificiul de scurgere.	
3. Scoateți capacul moale și puneți-l, împreună cu dopul, în găleată, pentru depozitare.	
4. Conectați furtunul la orificiul de scurgere.	
5. Puneți găleata în locul său inițial.	

Capacul trebuie înșurubat drept, pentru a se evita scurgerile și dificultățile la deșurubare.

2. Puneți la loc rezervorul de apă, procedați conform instrucțiunilor.

INSTALAREA FURTUNULUI DE SCURGERE

- Atunci când folosiți funcția de scurgere continuă, furtunul trebuie poziționat orizontal sub orificiul pentru scurgere. Trebuie să evitați suprafețele denivelate și plierea furtunului.





EN Care & maintenance FR Entretien et maintenance
PL Pielęgnacja i konserwacja RO Îngrijire și întreținere

- For safety reasons, make sure the dehumidifier Is unplugged before servicing or cleaning the machine.



1. Cleaning the shell
   A. Wipe the shell with a clean, soft cloth.
   B. If the dehumidifier is very dirty, use mild detergent then wipe off the detergent with half dried cloth.
   C. Do not wash the machine with a hose or immerse it in water. This may cause leakage of electricity.
2. Cleaning the air filter

The purpose of the air filter Is to fitter dust and other materials from the air. If the filter Is blocked by dust the electricity usage will be greater than normal, For optimal moisture removal efficiency, clean the filter every two weeks.

Cleaning Steps

A. Pull the air filter out gently.
B. Clean the filter with a vacuum cleaner or wash it with clean water and dry with a dry cloth.
C. Put the clean air filter back in place and continue to operate the dehumidifier.



Plug Replacement

This appliance is supplied with a BS1363 3 pin plug fitted with a 13 Amp fuse. Should the fuse require replacement, it must be replaced with a fuse rated at 13 Amp and approved to BS1362. In the event the mains plug has to be removed/replaced for any reason, please note:

IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue - Neutral

Brown - Live

Green/Yellow - Earth

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows. The blue wire must be connected to the terminal marked with an N or coloured black. The brown wire must be connected to the terminal marked with an L or coloured red.

The green/yellow wire must be connected to the earthing terminal which is marked with an E or with the earth symbol.

WARNING: Never connect live or neutral wires to the earth terminal of the plug. NOTE: If a moulded plug is fitted and has to be removed take great care in disposing of the plug and severed cable, it must be destroyed to prevent engaging into a socket.



Recycling

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or local store for recycling advice.

yyWxx: Manufacturing date code; year of manufacturing (20yy) and week of manufacturing (Wxx)

WARNING!

- Always switch OFF the dehumidifier and unplug it from the electrical outlet before attempting any cleaning or maintenance of this product.

Appliance Maintenance:

- Switch OFF the appliance before disconnecting the power supply.
- Only use a soft cloth to clean the appliance.

Air Filter Maintenance:

The Air Filter located at the top of the unit helps to remove dust particles from the air. A dirty filter blocked by dust particles can reduce the efficiency of the dehumidifier. For optimum dehumidification, it is recommended to clean the air filter every 2 weeks:

1. Switch OFF the dehumidifier. Press down on the air filter with 2 hands to release the air filter from the top of the unit.
2. Rinse the air filter under running water, or vacuum away the dust with a vacuum cleaner.
3. After cleaning the air filter, dry in a cool, shaded place, then carefully reinstall into the unit.

End of Season Storage & Maintenance:

If the appliance will not be used for an extended period of time:

- Switch OFF the unit and unplug from the electrical power outlet.
- Empty the water tank and let it dry. If your dehumidifier is connected to the continuous drain hose, you must disconnect the hose,

dry and then replace the drain cap and rubber stopper back into the drain outlet.

- Remove the air filter and clean with water. Let the air filter dry and reinstall back into the unit.
- Make sure all parts of the dehumidifier and accessories are dry before storage.
- Cover the dehumidifier with a cloth/ plastic bag before storage, to protect the surface from dust and scratches.
- It is recommended to coil the power cord and store it off the floor to ensure it is protected from bends and kinks.
- Store the unit upright in a dry location, away from direct sunlight.

Technical data

Model	**WDH-1920EA-25R**
Voltage/frequency	220-240V ~ 50 Hz
Power consumption	4.7A / 390W
Dehumidifying capacity	25 L / 24 hours
Refrigerant type	R290/115g
GWP	3
CO2 equivalent	0.24t
Dimensions	328 x 219 x 519 mm
Weight	12.5 kgs

This product complies with conformity requirements of the applicable European Regulations or Directives.

This product complies with conformity requirements of the applicable UK Regulations.

Troubleshooting guide

Problem	**Possible causes**	**Solution**
Dehumidifier doesn't work	Electricity shutdown or low voltage	Connect the appliance to the correct supply source
	Bad plug or a wire is broken	Repair or replace*
Fan doesn’t work	Motor is broken	Repair or replace*
Compressor doesn’t work	Low voltage	Connect the appliance to the correct supply source
	Still under the 3 minutes protection	Wait until it goes back to function after 3 minutes
	Compressor is broken	Repair or replace*
Can not dehumidify or the dehumidification volume is too low	Filter is dirty	Clean filter
	Low temp, and humidity	Normal
Loud noise and vibration	Uneven floor	Place the appliance on a flat, stable, heat-resistant surface.
	Motor or compressor is loose	Tighten screws
	Sound of flowing water	Normal, it is the sound when the refrigerant is flowing

Problem	Possible causes	Solution
Evaporator is frosted	Filter is too dirty	Clean filter
	Environmen temp, is too low.	Stop use temporarily
Dehumidification water overflows	Drain bucket is broken	Repair or replace*
	Micro switch is broken	Repair or replace*
Bucket full warning light is flashing and the unit is not working	The water tank is full	Pour the water and reposition the water tank correctly
	The water tank is not correctly installed	Reposition the water tank correctly
Defrost lamp is flashing ever 2 seconds.	The tube sensor is open or short circuit.	Repair or replace
Defrost lamp is flashing ever 1 second.	The temperature sensor is open or short circuit.	Repair or replace
60%RH lamp is flashing ever 1 second.	The humidity sensor is short circuit.	Repair or replace
50%RH lamp is flashing ever 1 second.	The humidity sensor is open circuit.	Repair or replace

***Caution: Do not attempt to repair, disassemble or modify the appliance. There are no user-serviceable parts inside. We suggest you to contact your service agent or a professional electrician for any help.**

EN Care & maintenance
PL Pielęgnacja i konserwacja
FR Entretien et maintenance
RO Îngrijire și întreținere

- Pour des raisons de sécurité, s'assurer que l'appareil est débranché avant de procéder à son entretien ou à son nettoyage.



1. Nettoyage de la coque
   A. Essuyer la coque avec un chiffon propre et doux.
   B. Si le déshumidificateur est très encrassé, utiliser un détergent doux, puis essuyer le détergent avec un chiffon légèrement humide.
   C. Ne pas laver l'appareil avec un flexible ni l'immerger dans l'eau. Cela peut entraîner une fuite électrique.
2. Nettoyage du filtre à air

Le filtre à air est chargé de filtrer la poussière et les impuretés présentes dans l'air. Si le filtre est obstrué par de la poussière, la consommation d'électricité est supérieure à la normale. Pour une déshumidification optimale, nettoyer le filtre toutes les deux semaines.

Procédure de nettoyage

A. Retirer délicatement le filtre à air.
B. Nettoyer le filtre à l'aide d'un aspirateur ou le laver à l'eau claire puis le sécher avec un chiffon sec.
C. Remettre le filtre à air nettoyé en place et remettre le déshumidificateur en marche.



Recyclage

Les produits électriques usagés ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Recycler le produit si des installations sont prévues à cet effet. Se renseigner auprès des autorités locales ou du magasin pour connaître les conseils de recyclage.

aaSxx : définit la date de fabrication, l'année de fabrication (20aa) et la semaine de fabrication (Sxx)

AVERTISSEMENT !

- Toujours éteindre le déshumidificateur et le débrancher de la prise électrique avant d'entreprendre toute opération de nettoyage ou d'entretien de l'appareil.

Entretien de l'appareil :

- Éteindre l'appareil avant de débrancher l'alimentation électrique.
- Pour nettoyer l'appareil, utiliser uniquement un chiffon doux.

Entretien du filtre à air :

Le filtre à air situé en haut de l'appareil facilite l'élimination des particules de poussière présentes dans l'air. Un filtre encrassé par des particules de poussière peut réduire l'efficacité de l'appareil. Pour une déshumidification optimale, il est recommandé de nettoyer le filtre à air toutes les 2 semaines :

1. Éteindre le déshumidificateur. Appuyer sur le filtre à air avec les deux mains pour le dégager du haut de l'appareil.
2. Rincer le filtre à air à l'eau courante, ou éliminer la poussière avec un aspirateur.
3. Une fois le filtre à air nettoyé, le faire sécher dans un endroit frais et sec, à l'ombre, puis le réinstaller avec précaution dans l'appareil.

Remisage et entretien de fin de saison :

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période :

- Éteindre l'appareil et le débrancher de la prise de courant.
- Vider le réservoir d'eau et le laisser sécher. Si le déshumidificateur est raccordé au flexible de drainage continu, il faut débrancher le flexible, le sécher puis remettre en place le bouchon de vidange et la butée en caoutchouc sur la sortie de drainage.
- Déposer le filtre à air et le nettoyer à l'eau. Laisser sécher le filtre à air puis le remettre en place dans l'appareil.
- S'assurer que toutes les pièces du déshumidificateur et ses accessoires sont secs avant de procéder à leur remisage.
- Couvrir le déshumidificateur avec un chiffon/sac en plastique avant le remisage afin de protéger la surface de la poussière et des rayures.
- Il est recommandé d'enrouler le cordon d'alimentation et de le ranger au-dessus du sol pour éviter qu'il ne soit plié.
- Ranger l'appareil en position verticale dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Données techniques

Model	WDH-1920EA-25R
Tension/fréquence	220-240 V~ 50 Hz
Consommation électrique	4,7 A / 390 W
Capacité de déshumidification	25 L/24 heures
Type de réfrigérant	R290/115 g
PRG	3
Équivalent CO2	0,24 t
Dimensions	328 x 219 x 519 mm
Poids	12.5 kg

Ce produit est conforme aux exigences de conformité des règlements ou directives européennes applicables.

Guide de dépannage

Problème	Causes possibles	Solution
Le déshumidificateur ne fonctionne pas.	Panne d'électricité ou tension trop faible	Brancher l'appareil à la bonne source d'alimentation
	Prise défectueuse ou fil rompu	Réparer ou remplacer*
Le ventilateur ne fonctionne pas.	Moteur cassé	Réparer ou remplacer*
Le compresseur ne fonctionne pas.	Tension faible	Brancher l'appareil à la bonne source d'alimentation
	Protection de 3 minutes en cours	Attendre que l'appareil se remette en marche au bout de 3 minutes
	Compresseur cassé	Réparer ou remplacer*

Problème	Causes possibles	Solution
Déshumidification impossible ou volume à déshumidifier trop faible	Filtre encrassé	Nettoyer le filtre
	Température basse et faible humidité	Normal
Bruit et vibrations importants	Sol irrégulier	Placer l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur
	Moteur ou compresseur desserré	Serrer les vis
	Bruit de ruissellement d'eau	Normal, c'est le bruit produit par le réfrigérant qui s'écoule
L'évaporateur est givré	Filtre trop encrassé	Nettoyer le filtre
	Température ambiante trop basse	Arrêter temporairement l'utilisation
L'eau provenant de la déshumidification déborde	Bac de vidange cassé	Réparer ou remplacer*
	Micro contacteur cassé	Réparer ou remplacer*
Le voyant de bac plein clignote et l'appareil ne fonctionne pas	Réservoir d'eau plein	Vider l'eau et repositionner correctement le réservoir d'eau
	Réservoir d'eau mal installé	Repositionner correctement le réservoir d'eau
Le témoin lumineux "décongélation" clignote toutes les 2 secondes.	Le tube du capteur est ouvert ou court-circuité.	Contacter le Service après vente pour réparation ou remplacement.*
Le témoin lumineux "décongélation" clignote chaque seconde.	Le capteur de température est ouvert ou court-circuité.	Contacter le Service après vente pour réparation ou remplacement.*
Le témoin lumineux 60%RH (humidité relative 60%) clignote chaque seconde.	Le capteur d'humidité est court-circuité.	Contacter le Service après vente pour réparation ou remplacement.*
Le témoin lumineux 50%RH (humidité relative 50%) clignote chaque seconde.	Le capteur d'humidité est en circuit ouvert.	Contacter le Service après vente pour réparation ou remplacement.*

***Attention : ne pas essayer de réparer, démonter ou modifier l'appareil. Il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur. Il est conseillé de demander l'aide de votre prestataire de service ou d'un électricien professionnel.**

EN Care & maintenance
PL Pielęgnacja i konserwacja
FR Entretien et maintenance
RO Îngrijire și întreținere

- Przed rozpoczęciem serwisowania lub czyszczenia osuszacza należy, ze względów bezpieczeństwa, upewnić się, że jest on odłączony od zasilania elektrycznego.



1. Czyszczenie obudowy
   A. Wytrzeć obudowę do sucha czystą, miękką szmatką.
   B. Jeśli osuszacz jest bardzo zabrudzony, użyć łagodnego detergentu, a następnie zetrzeć go dobrze wyciśniętą szmatką.
   C. Nie myć urządzenia za pomocą węża ani nie zanurzać w wodzie. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
2. Czyszczenie filtra powietrza

Zadaniem filtra powietrza jest wychwytywanie kurzu i innych zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. W przypadku zapchania filtra przez kurz wzrasta zużycie energii elektrycznej. Aby uzyskać najlepszą skuteczność usuwania wilgoci, należy czyścić filtr co dwa tygodnie.

Etapy czyszczenia

A. Ostrożnie wyciągnąć filtr powietrza.
B. Oczyścić filtr odkurzaczem lub umyć go czystą wodą, a następnie osuszyć suchą szmatką.
C. Włożyć czysty filtr powietrza na miejsce i wznowić pracę osuszacza.



Recykling

Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać z odpadami komunalnymi. Należy je przekazać do utylizacji w przeznaczonych do tego miejscach. Informacje dotyczące recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub w punkcie sprzedaży.

yyWxx: kod daty produkcji (rok (20yy) oraz tydzień (Wxx) produkcji)

OSTRZEŻENIE!

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji bezwzględnie wyłączyć osuszacz i odłączyć go od gniazda elektrycznego.

Czyszczenie urządzenia:

- Przed odłączeniem zasilania wyłączyć urządzenie.
- Do czyszczenia urządzenia używać wyłącznie miękkiej ściereczki.

Czyszczenie filtra powietrza:

Filtr powietrza znajdujący się w górnej części urządzenia pomaga usuwać z powietrza cząstki kurzu. Zanieczyszczony, zapchany cząsteczkami kurzu filtr może zmniejszyć wydajność osuszacza. W celu uzyskania optymalnej wydajności osuszacza zaleca się czyszczenie filtra powietrza co 2 tygodnie:

1. Wyłączyć osuszacz. Wcisnąć filtr powietrza dwiema rękami w dół, aby zwolnić go z górnej części urządzenia.
2. Wypłukać filtr powietrza pod bieżącą wodą lub odczyścić go za pomocą odkurzacza.
3. Po wyczyszczeniu filtra powietrza osuszyć go w chłodnym, zacienionym miejscu, a następnie ostrożnie zamontować w urządzeniu.

Czyszczenie i przechowywanie po zakończeniu sezonu:

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas:

- Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od gniazdka elektrycznego.
- Opróżnić zbiornik na wodę i poczekać, aż wyschnie. Jeśli do osuszacza jest podłączony wąż ciągłego odprowadzania wody, należy go odłączyć i osuszyć, a następnie założyć korek i gumową zatyczkę na wylot wody.
- Wymontować filtr powietrza i umyć go wodą. Poczekać, aż filtr powietrza wyschnie, a następnie zamontować go z powrotem w urządzeniu.
- Przed schowaniem osuszacza upewnić się, że wszystkie części osuszacza i akcesoriów są suche.
- Przed schowaniem osuszacza przykryć go ręcznikiem / workiem foliowym, aby zabezpieczyć jego powierzchnię przed zakurzeniem i zarysowaniem.
- Zaleca się zwinięcie przewodu zasilania i schowanie go w takim miejscu, aby nie był narażony na zagięcie ani załamanie.
- Przechowywać urządzenie w pozycji pionowej w suchym miejscu, z dala od bezpośrednich promieni słonecznych.

Dane techniczne

Model	WDH-1920EA-25R
Napięcie/częstotliwość	220–240 V, ~50 Hz
Pobór mocy	4,7 A/390 W
Wydajność osuszania	25/24 godz.
Typ czynnika chłodniczego	R290/115 g
GWP	3
Ekwiwalent CO2	0,24 t
Wymiary	328 x 219 x 519 mm
Waga	12,5×kg

Ten produkt spełnia wymogi zgodności zawarte w odnośnych rozporządzeniach lub dyrektywach unijnych.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Nie działa osuszacz powietrza.	Wyłączenie zasilania elektrycznego lub niskie napięcie	Podłączyć urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania.
	Uszkodzenie wtyczki lub przewodu	Naprawić lub wymienić*.
Nie działa wentylator.	Uszkodzenie silnika	Naprawić lub wymienić*.
Nie działa sprężarka.	Niskie napięcie	Podłączyć urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania.
	Aktywna 3-minutowa blokada uruchomienia	Urządzenie wznowi pracę po upływie 3 minut.
	Uszkodzenie sprężarki	Naprawić lub wymienić*.
Nie można usunąć wilgoci lub skuteczność osuszania jest zbyt niska	Niedrożność filtra	Wyczyścić filtr.
	Niska temperatura i wilgotność	To normalna sytuacja.

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Duży hałas i wibracje	Nierówne podłoże	Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na oddziaływanie ciepła powierzchni.
	Poluzowanie mocowań silnika lub sprężarki	Dokręcić wkręty/śruby.
	Dźwięk płynącej wody	To normalne. Ten dźwięk towarzyszy przepływowi czynnika chłodniczego.
Zamarza parownik	Nadmierne zanieczyszczenie filtra	Wyczyścić filtr.
	Zbyt niska temperatura otoczenia	Tymczasowo przerwać użytkowanie.
Przelewa się woda pochodząca z procesu osuszania	Uszkodzenie zbiornika na kondensat	Naprawić lub wymienić*.
	Uszkodzenie mikroprzełącznika	Naprawić lub wymienić*.
Wskaźnik zapełnienia zbiornika na kondensat miga, a urządzenie nie działa.	Pełny zbiornik na wodę	Nalać wody i ustawić zbiornik na wodę w odpowiednim położeniu.
	Nieprawidłowo zamocowany zbiornik na wodę	Zamocować zbiornik na wodę we właściwy sposób.
Lampka odszraniania miga co 2 sekundy	Czujnik obiegu otwiera i zamyka obieg	Zamień lub wymień *
Lampka odszraniania miga co 1 sekundę	Czujnik temperatury otwiera i zamyka obieg	Zamień lub wymień *
Wskaźnik wilgotności 60% miga co 1 sekundę	Czujnik wilgotności zamyka obieg	Zamień lub wymień *
Wskaźnik wilgotności 50% miga co 1 sekundę	Czujnik wilgotności zamyka obieg	Zamień lub wymień *

*** Przestroga: Nie podejmować prób naprawienia, zdemontowania lub zmodyfikowania urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych części wymagających serwisowania przez użytkownika. W celu uzyskania pomocy zalecamy skontaktowanie się z pracownikiem serwisu lub profesjonalnym elektrykiem.**



EN Care & maintenance
PL Pielęgnacja i konserwacja
FR Entretien et maintenance
RO Îngrijire și întreținere

- Din motive de siguranță, verificați că dezumidificatorul este scos din priză înainte de a repara sau curăța aparatul.



1. Curățarea carcasei
   A. Ștergeți cu o lavetă curată, moale.
   B. Dacă dezumidificatorul este foarte murdar, utilizați detergent delicat, apoi ștergeți detergentul cu o lavetă semiuscată.
   C. Nu spălați aparatul cu un furtun și nu-l scufundați în apă. Acest lucru poate duce la scurgeri de electricitate.
2. Curățarea filtrului de aer

Scopul filtrului de aer este de a filtra praful și alte impurități din aer. Dacă filtrul este înfundat cu praf, consumul de electricitate va fi mai mare decât normal. Pentru cea mai eficientă îndepărtare a umezelii, curățați filtrul o dată la două săptămâni.

Pași pentru curățare

A. Scoateți cu grijă filtrul de aer.
B. Curățați filtrul cu un aspirator sau prin spălare cu apă curată, apoi uscați cu o lavetă uscată.
C. Puneți la loc filtrul de aer curat și continuați folosirea dezumidificatorului.



Reciclare

Produsele electrice uzate nu trebuie eliminate împreună cu gunoiul menajer. Acolo unde există facilitățile necesare, vă rugăm să reciclați. Pentru sfaturi privind reciclarea, consultați autoritatea locală sau magazinul local.

aaSxx: Codul datei de fabricație; anul fabricației (20aa) și săptămâna fabricației (Sxx)

AVERTISMENT!

- Opriți întotdeauna dezumidificatorul și scoateți-l din priză înaintea operațiunilor de curățare sau întreținere a acestui produs.

Întreținerea aparatului:

- Opriți aparatul înainte de a-l deconecta de la sursa de alimentare.
- Folosiți numai o lavetă moale pentru a curăța aparatul.

Întreținerea filtrului de aer:

Filtrul de aer amplasat în partea superioară a unității ajută la îndepărtarea prafului și particulelor din aer. Un filtru murdar, înfundat cu praf poate reduce eficiența dezumidificatorului. Pentru dezumidificare optimă, se recomandă curățarea filtrului de aer la fiecare 2 săptămâni:

1. Opriți dezumidificatorul. Apăsați pe filtrul de aer cu ambele mâini pentru a-l debloca din partea superioară a unității.
2. Clătiți filtrul de aer sub jet de apă sau aspirați praful cu un aspirator.
3. După ce ați curățat filtrul de aer, uscați-l într-un loc răcoros și umbrit, apoi instalați-l cu grijă înapoi în unitate.

Depozitarea și întreținerea la finalul sezonului de utilizare:

Dacă urmează să nu utilizați aparatul o perioadă mai lungă:

- Opriți aparatul și scoateți-l din priză.
- Goliți rezervorul de apă și lăsați-l să se usuce. Dacă dezumidificatorul este conectat la furtunul de scurgere continuă, trebuie să deconectați furtunul, să uscați și să puneți la loc capacul scurgerii și opritorul din cauciuc în orificiul pentru scurgere.
- Scoateți filtrul de aer și curățați-l cu apă. Lăsați filtrul de aer să se usuce și reinstalați-l în unitate.
- Asigurați-vă că toate piesele dezumidificatorului și accesoriile sunt uscate înainte de depozitare.
- Acoperiți dezumidificatorul cu o bucată de pânză sau cu un sac din plastic înainte de depozitare, pentru a proteja suprafața acestuia de praf și zgârieturi.
- Se recomandă să strângeți cablul de alimentare și să nu-l depozitați pe podea, pentru a vă asigura că îl protejați de îndoituri și înnodări.
- Depozitați unitatea în poziție verticală într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui.

Date tehnice

Model	WDH-1920EA-25R
Tensiune/frecvență	220-240 V ~ 50 Hz
Consum de energie	4,7 A / 390 W
Capacitate de dezumidificare	25 l / 24 de ore
Tip de agent de refrigerare	R290 / 115 g
Potențial de încălzire globală	3
Echivalent CO2	0,24 t
Dimensiuni	328 x 219 x 519 mm
Greutate	12,5 kg

CE Acest produs respectă cerințele de conformitate ale reglementărilor sau directivelor europene aplicabile.

Ghid de depanare

Problemă	Cauze posibile	Soluție
Dezumidificatorul nu funcționează	Alimentare electrică întreruptă sau tensiune joasă	Conectați aparatul la sursa de alimentare corectă
	Ștecăr defect sau un cablu este defect	Reparați sau înlocuiți*
Ventilatorul nu funcționează	Motorul este defect	Reparați sau înlocuiți*
Compresorul nu funcționează	Tensiune joasă	Conectați aparatul la sursa de alimentare corectă
	Încă se află în perioada de protecție de 3 minute	Așteptați până când reintră în funcțiune, după 3 minute
	Compresorul este defect	Reparați sau înlocuiți*
Nu poate dezumidifica sau volumul de dezumidificare este prea redus	Filtrul este murdar	Curățați filtrul
	Temperatură joasă și umiditate	Normal

Problemă	Cauze posibile	Soluție
Zgomot puternic și vibrații	Suprafață denivelată	Așezați aparatul pe o suprafață plană, stabilă și rezistentă la căldură.
	Motorul sau compresorul nu sunt bine fixate	Strângeți șuruburile
	Zgomot de apă curgând	Normal, este zgomotul care se aude la curgerea agentului de refrigerare
Evaporatorul este înghețat	Filtrul este prea murdar	Curățați filtrul
	Temperatura ambientală este prea joasă	Opriți temporar utilizarea
Apa din dezumidificare dă pe dinafară	Găleata de scurgere este defectă	Reparați sau înlocuiți*
	Micro-comutatorul este defect	Reparați sau înlocuiți*
Indicatorul de găleată plină se aprinde intermitent și unitatea nu funcționează	Rezervorul de apă este plin	Vărsați apa și repoziționați corect rezervorul de apă
	Rezervorul de apă nu este instalat corect	Repoziționați corect rezervorul de apă
Lampa de dezghețare luminează intermitent la fiecare 2 secunde.	Senzorul tubului este deschis sau scurtcircuitat.	Reparați sau înlocuiți
Lampa de dezghețare luminează intermitent la fiecare 1 secundă.	Senzorul de temperatură este deschis sau scurtcircuitat.	Reparați sau înlocuiți
Lampa 60%RH luminează intermitent la fiecare 1 secundă.	Senzorul de umiditate este scurtcircuitat.	Reparați sau înlocuiți
Lampa 50%RH luminează intermitent la fiecare 1 secundă.	Senzorul de umiditate este în circuit deschis.	Reparați sau înlocuiți

***Atenție: Nu încercați să reparați, să dezasamblați sau să modificați aparatul. În interior nu există piese care pot fi reparate de către utilizator. Vă sugerăm să contactați agentul de service sau un electrician profesionist pentru asistență.**

Manufacturer • Fabricant • Producent:
UK Manufacturer:
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

EU Manufacturer:
Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands
www.kingfisher.com/products

EN

www.diy.com
www.screwfix.com
www.screwfix.ie

To view instruction manuals online, visit www.kingfisher.com/products

FR

www.castorama.fr
www.bricodepot.fr

Pour consulter les manuels d'instructions en ligne, rendez-vous sur le site www.kingfisher.com/products

PL

www.castorama.pl

Aby zapoznać się z instrukcją obsługi online, odwiedź stronę www.kingfisher.com/products